

## Información sobre software y controladores

El software Device Manager está incluido en la última versión de **firmware 02.28**.

El software Device Manager le ayuda a conseguir las últimas actualizaciones de firmware para su reproductor.

### Ventajas de la actualización del firmware

1. Se mejora el tiempo de inicio del dispositivo.
2. Se arregla el pitido emitido por los botones.
3. Se arregla el error de la presintonía 4 FM después de eliminarla.
4. Se ha perfeccionado el perfil de volumen.

### ¿Cómo puedo comprobar la versión de firmware en mi reproductor?

Puede comprobar la versión de firmware de su reproductor de cualquiera de las formas que explican a continuación.

1. Ejecute el software Device Manager que se proporciona con el reproductor en el ordenador.
2. Conecte el reproductor al ordenador. Verá tanto la versión actual del firmware en el reproductor como la del sitio Web de asistencia en la interfaz del software Device Manager.

**IMPORTANTE: Asegúrese de que el ordenador esté conectado a Internet cuando compruebe la versión de firmware del reproductor.**

### ¿Cómo puedo actualizar el firmware del reproductor?

**No es necesario que descargue el firmware en el ordenador**. Philips Device manager descargará automáticamente el firmware más reciente del sitio Web de asistencia para actualizar el reproductor.

1. Asegúrese de que el ordenador está conectado a Internet antes de la actualización del firmware.
2. Ejecute el software de Device Manager en el ordenador. Si aún no tiene el software Device Manager instalado en el ordenador, puede obtenerlo en la sección 'Software y controladores' del sitio Web de asistencia.
3. Conecte el reproductor al ordenador y encienda el reproductor.
4. Haga clic en el botón **Update** (Actualizar) en la interfaz del software de Device Manager. El proceso de actualización continuará con la descarga de firmware.

Si esto no funciona, haga clic con el botón derecho en el icono del software Device Manager en la bandeja de tareas para seleccionar **Check for Updates** (Buscar actualizaciones). El software realizará una búsqueda automática para descargar el firmware y finalizar la actualización.

5. Una vez terminado el proceso de actualización, haga clic en **FINISH** (Finalizar) para cerrar la aplicación.

6. Desconecte el reproductor del ordenador. Notas: Si encuentra un icono de USB  en la bandeja de tareas

del ordenador, haga clic en él para extraer de forma segura el reproductor del ordenador.

### **Historial de actualización**

**Ver. 01.02:** [versión inicial](#)