

# Pilotez la musique MP3 de votre PC

avec la fonction USB PC Link

Combinant la fonction USB PC Link pour libérer la musique MP3 de votre PC, la fonction Gameport pour connecter votre console de jeu et la technologie Max Sound pour amplifier les basses, la Mini chaîne HiFi FWM589 vous offrira un divertissement maximum.

## Qualité sonore

- 2 x 200 W RMS Max Sound
- Système d'enceintes 3 voies Bass Reflex
- Amplificateur numérique de "classe D"

## Connexions

- USB PC Link : pilotez la musique MP3 stockée sur votre PC
- Gameport (port jeu) en façade : connectez votre console de jeu à votre Mini-chaîne et profitez de préréglages sonores adaptés aux différents styles de jeux vidéo

## Fonctions

- Changeur 5 CD-MP3
- Tuner numérique RDS avec 40 présélections

## Général

- Digital Sound Control - DSC 4 (Rock, Techno, Jazz, Optimal)
- Virtual Ambience Control - VAC (Cinéma, Hall, Concert, Arcade, Cyber)
- Mix-IT : mixez le son de vos jeux vidéo avec votre musique favorite
- Télécommande 32 touches



## Informations produit

### Amplificateur

- 2 x 200 W RMS
- Max Sound pour une puissance optimale instantanée
- Suramplification des basses (DBB) à trois niveaux
- DSC 4 (Optimal, Jazz, Rock, Techno)
- VEC (Cinema, Hall, Concert, Arcade, Cyber)
- Amplificateur numérique de "classe D"

### Enceintes

- Enceintes 3 voies Bass Reflex
- Woofers 6,5"
- Tweeters Ferro Fluid 2,5"
- Piezo Polydome 1"
- Grilles détachables

### Lecteur CD

- Changeur 5 CD
- Lecture de disques CD Audio, CD - MP3, CD - R et CD - RW
- 99 plages programmables
- Différents modes de lecture (Repeat / Shuffle / Program)

### USB PC Link

- Connexion : USB
- Interface PC : MusicMatch Jukebox (logiciel fourni)
- Afficheur avec indications des plages (nom de la chanson,...)
- Naviguez à travers toutes vos musiques stockées sur le PC grâce à la télécommande de votre chaîne : Play, Pause, Stop, Plage précédente et suivante
- Réglages sonores PC Link : 7 présélections et 16 effets sonores

### Gameport

- Port Jeu en façade pour connecter directement votre console de jeu à votre chaîne Philips
- Contrôle du volume des jeux directement sur votre chaîne sans passer par la console de jeux
- 3 présélections sonores pour jeux (Blast, Punch et Speed)
- Mix-IT : mixez le son de vos jeux vidéo avec votre musique favorite

### Tuner

- Tuner numérique FM/MW avec 40 présélections
- Plug & Play pour faciliter l'installation des stations de radio
- RDS : nom de la station, du type de programme, texte RDS, horloge et "News"
- Réglage automatique de l'horloge via RDS

### Connexions

- Sortie casque stéréo : jack 3,5 mm
- USB PC Link : Connexion USB 1.1
- Gameport :
- Entrée / sortie Vidéo : cinch
- Entrée Audio : cinch
- Auxiliaire : cinch composite
- Antenne FM coaxiale et MW

### Généralités

- Fonction horloge
- 2 modes Timer (réveil par radio / CD ou veille)
- Afficheur de type FTD
- Mode veille (< 1 W)

### Accessoires

- Télécommande 32 touches fournie avec 2 piles AA / LR06
- Câble d'alimentation
- Antenne FM & MW
- 3 m de câble USB
- CD-ROM d'installation contenant les pilotes pour l'USB PC Link, les logiciels MusicMatch Jukebox et Sound Agent

### Configuration PC minimale

- USB PC Link :
- Windows 98SE / Me / 2000 / XP
- Intel Pentium 200 MMX ou supérieur
- Lecteur de CD-ROM
- Port USB disponible
- 80 Mo d'espace libre disponible
- Sound Agent : Windows 2000 / XP

### Dimensions

- Dimensions - L x H x P :
  - Système : 26,5 x 32,2 x 39,6 cm
  - Enceintes : 34,5 x 32,2 x 24,0 cm
  - Produit emballé : 54,4 x 72,6 x 39,8 cm
- Poids :
  - Produit : 21 kg

### Code EAN

- FWM589/22: 87 10895 78901 |

## Plus produit

### USB PC - Link

Accédez directement à vos morceaux MP3 stockés sur votre PC depuis la FWM589, et bénéficiez ainsi de la qualité de son et la puissance que délivrent les enceintes de votre Mini-chaîne Philips. Ainsi, vous pouvez vous mettre à l'aise dans votre canapé et utiliser la télécommande pour naviguer à travers les centaines de chansons et albums stockés sur votre PC. Enfin, vous accédez aux informations concernant votre musique : nom de la chanson, de l'artiste... directement sur l'afficheur de l'appareil.

### Système MAX Sound pour un son encore meilleur

En appuyant seulement sur le bouton Max Sound, votre Mini-chaîne booste instantanément les basses, maximise la performance sonore de votre appareil et crée en un instant le son le plus adapté à la musique que vous écoutez.

### Gameport (port jeu)

Sortez le son de votre console de jeu sur votre Mini-chaîne Philips pour une immersion totale dans vos jeux vidéos préférés.

### Game Sound, présélections sonores pour les jeux

Grâce à trois présélections sonores (Blast pour les jeux d'action, Punch pour les jeux de combat et Speed pour les jeux de vitesse), bénéficiez de la qualité sonore la plus appropriée à vos jeux vidéos.

Avec la fonction MIX-IT, mixez le son de votre jeu vidéo avec votre musique préférée !

Imprimé en France - Décembre 2003

R.C.S Nanterre B 402 805 527

Dans un souci d'amélioration constant de nos produits, nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques à tout moment.

