

## 软件/驱动程序信息

设备管理器软件可帮助您获得播放机的最新固件更新。

此设备管理器软件嵌有最新的固件**版本 6.28**。

### 此升级的好处

1. 改善了低电池电量的问题。

### 如何检查播放机上的当前固件版本？

您可以通过以下方式之一检查播放机中固件的版本。

1. 按一次或多次 **MENU**（菜单）键，进入播放机的根菜单。
2. 选择**设置 -->信息**。您将看到固件版本信息。

### 或者

1. 在电脑上启动播放机随附的设备管理器软件。
2. 将播放机连接到电脑。您将在设备管理器软件页面上同时看到播放机的当前固件版本和支持网站上的固件版本。

**重要事项：**如果采用这种方式检查播放机的固件版本，请确保电脑连接了互联网。

### 如何升级播放机上的固件版本？

**不需要将固件下载到您的电脑。** 设备管理器软件将自动转到支持网站并下载固件以便您升级播放机。

1. 确保您在固件升级之前将电脑连接至互联网。
2. 在您的电脑上，通过依次单击“**开始**”->“**程序**”->“**Philips Digital Audio Player**”->“(型号) **Device Manager**”->“**Philips Device Manager** 运行 **Device Manager**”。

如果您的电脑尚未安装此软件，只需在“软件/驱动程序”部分单击“下载”按钮，即可下载最新版本进行安装。

3. 将播放机连接到电脑。
4. 在设备管理器软件界面上单击 **Update**（更新）按钮。升级过程将继续下载固件。

注：如果这不起作用，请用右键单击任务托盘中的设备管理器软件图标，以选择“**检查更新**”，**软件将自动搜索并下载固件来完成更新。**

5. 一旦升级过程完成，请单击 **FINISH**（完成）关闭应用程序。
6. 您现在可以断开播放机与电脑的连接。

如果可以在电脑的任务托盘中找到 USB 图标 ，则只需单击该图标，便可安全移除 USB 海量存储设备，从而断开播放机与电脑的连接。

## 升级历史记录

### 固件版本 6.17

- 好处：
  1. 改进了进度栏设计。
  2. 增添了连接 USB 时的选择。（为播放机充电或传输音乐）
  3. 增加了功能 - 图片可在播放时旋转。