

<b>EN</b>	<b>Note</b> The feature to hide and unhide channels is not available in TVs shipped after February 2012.	<b>FI</b>	<b>Huomautus</b> Kanavien piilotus- ja esiintuontitoiminto ei ole käytettävissä televisioissa, jotka on toimitettu helmikuun 2012 jälkeen.
<b>BG</b>	<b>Забележка</b> Функцията за скриване и показване на канали не е налична при телевизори, пуснати на пазара след февруари 2012 г.	<b>FR</b>	<b>Remarque</b> La fonction de masquage et d'affichage des chaînes n'est pas disponible sur les téléviseurs commercialisés après février 2012.
<b>CS</b>	<b>Poznámka</b> Funkce skrývání a rušení skrývání kanálů není u televizorů dodaných po únoru 2012 dostupná.	<b>GA</b>	<b>Nóta</b> Níl an ghné chun cainéil a fholú agus a dhífhólú ar fáil i dteilifíseáin a seoladh tar éis Feabhra 2012.
<b>DA</b>	<b>Note</b> Funktionen til at skjule/vise kanaler er ikke tilgængelig i tv'er, der leveres efter februar 2012.	<b>HR</b>	<b>Napomena</b> Značajka sakrivanja i otkrivanja kanala nije dostupna na televizorima isporučenim nakon veljače 2012.
<b>DE</b>	<b>Hinweis</b> Die Funktion für das Ausblenden und Einblenden von Sendern ist bei Fernsehern nicht verfügbar, die nach Februar 2012 ausgeliefert werden.	<b>HU</b>	<b>Megjegyzés</b> A 2012 februárját követően szállított televíziókészülékek nem rendelkeznek a csatornákat elrejtő-megmutató funkcióval.
<b>EL</b>	<b>Σημείωση</b> Η δυνατότητα απόκρυψης και εμφάνισης καναλιών δεν διατίθεται στις τηλεοράσεις που στάλθηκαν μετά τον Φεβρουάριο του 2012.	<b>IT</b>	<b>Nota</b> La funzione mostra/nascondi canali non è disponibile nei televisori consegnati dopo febbraio 2012.
<b>ES</b>	<b>Nota</b> La función para ocultar y mostrar canales no está disponible en los televisores distribuidos a partir de febrero de 2012.	<b>KK</b>	<b>Ескерту</b> 2012 жылдың ақпанынан кейін жіберілген теледидарларда арналарды жасыру және көрсету мүмкіндігі жоқ.
<b>ET</b>	<b>Märkus</b> Kanalite varjamise ja näitamise funktsioon pole saadaval pärast 2012. aasta veebruari tarnitud teleritele.	<b>LV</b>	<b>Piezīme</b> Kanālu slēpšanas un slēpto kanālu parādīšanas funkcija nav pieejama televizoros, kas ir piegādāti pēc 2012. gada februāra.

**LT Pastaba**  
Televizoriuose, kurie buvo išsiųsti po 2012 m. vasario mėn., nėra funkcijos, leidžiančios paslėpti ir rodyti kanalus.

**NL Opmerking**  
De functie voor verbergen en weergeven van zenders is niet beschikbaar op TV's die na februari 2012 zijn verzonden.

**NO Merknad**  
Funksjonen for å vise og skjule kanaler er ikke tilgjengelig i TV-er utsendt etter februar 2012.

**PL Uwaga**  
Funkcja ukrywania i pokazywania kanałów jest niedostępna w telewizorach wysłanych po lutym 2012 r.

**PT Nota**  
A funcionalidade para ocultar e mostrar canais não está disponível nas TVs fornecidas após Fevereiro de 2012.

**RO Notă**  
Caracteristica de ascundere și de reafișare a canalelor nu este disponibilă la televizoarele livrate după luna februarie 2012.

**RU Примечание**  
Функция скрытия и отображения каналов отсутствует в телевизорах, поступивших в продажу после февраля 2012 г.

**SK Poznámka**  
Funkcia na skrytie a odkrytie kanálov nie je k dispozícii v televízoroch odoslaných po februári 2012.

**SL Opomba**  
Funkcija za skrivanje in razkrivanje kanalov ni na voljo pri televizorjih, dobavljenih po februarju 2012.

**SR Napomena**  
Funkcija sakrivanja i otkrivanja kanala nije dostupna na televizorima koji se isporučuju posle februara 2012.

**SV Observera**  
Det går inte att gömma och visa kanaler med TV-apparater levererade efter februari 2012.

**TH หมายเหตุ**  
คุณสมบัติสำหรับซ่อนและยกเลิกการซ่อนของ ไม่มีในทีวีที่จำหน่ายหลังเดือน กุมภาพันธ์ 2012

**TR Not**  
Kanalları gizlenmesi ya da gösterilmesi özelliği Şubat 2012 tarihinden sonra üretilen TV'lerde mevcut değildir.

**UK Примітка**  
Функція приховування та відображення каналів відсутня в телевізорах, що надійшли у продаж після лютого 2012 р.

**ملاحظة**  
إن ميزة إخفاء وإظهار القنوات غير متوفرة في أجهزة التلفاز التي تم شحنها بعد فبراير 2012.

**AR**

Register your product and get support at

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

32PFL66x6H  
37PFL66x6H  
40PFL66x6H  
46PFL66x6H  
55PFL66x6H  
32PFL66x6K  
37PFL66x6K  
40PFL66x6K  
46PFL66x6K  
55PFL66x6K  
32PFL66x6T  
37PFL66x6T  
40PFL66x6T  
46PFL66x6T  
55PFL66x6T  
32PFL5806K  
40PFL5806K  
46PFL5806K

---

BG Ръководство за потр.

**PHILIPS**


# Съдържание

<b>1</b>	<b>Начални стъпки</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>Свързване на телевизора</b>	<b>53</b>
	Запознаване с телевизора	3		За кабелите	53
	Важно	6		Свързване на устройства	54
	Усилия за опазване на околната среда	8		Свързване на други устройства	61
	Поставяне на телевизора	9		Компютри и интернет	63
	Помощ и поддръжка	11		Общ интерфейс	67
<b>2</b>	<b>Използване на телевизора</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>Отстраняване на неизправности</b>	<b>68</b>
	Контролен панел	12		Свързване с Philips	68
	Гледане на телевизия	15		Общи за телевизора	68
	Гледане на свързано устройство	19		Каналите на телевизора	69
	Околно осветление	20		Картина	69
	Преглеждане в компютъра посредством DLNA	22		Звук	70
	Гледане на Net TV	24		HDMI	70
	Вземане на онлайн видео под наем	26		USB	71
<b>3</b>	<b>Допълнителни функции на телевизора</b>	<b>29</b>	<b>7</b>	<b>Спецификация на продукта</b>	<b>72</b>
	Спиране на телевизора на пауза	29		Мощност и приемане	72
	Записване на телевизионни предавания	31		Картина и звук	72
	Гледане на HbbTV	34		Разделителни способности на дисплея	73
	Преглед на телетекст	35		Мултимедия	73
	Задаване на ключалки и таймери	36		Възможности за свързване	74
	Показване на субтитри	38		Размери	75
	Гледане на Scenea	38		Версия на помощната информация	76
	Използване на EasyLink	39	<b>8</b>	<b>Показалец</b>	<b>77</b>
<b>4</b>	<b>Настройка на телевизора</b>	<b>43</b>			
	Помощник за настройки	43			
	Картина и звук	43			
	Канали	45			
	Език на менютата	49			
	Задаване на универсален достъп	49			
	Други настройки	50			
	Актуализиране на софтуер	51			
	Преинсталиране на телевизора	52			


# 1 Начални стъпки

## Запознаване с телевизора

### Дистанционно управление



За регулиране на силата на звука.




За превключване на телевизионните канали.



За отваряне или затваряне на **менюто "Начало"**.

В менюто "Начало" имате достъп до свързаните устройства, настройките на картината и звука и други полезни функции.



За отваряне или затваряне на **менюто "Източник"**.

В менюто "Източник" имате достъп до свързаните устройства.



За отваряне или затваряне на **менюто "Търсене"**.

В менюто "Търсене" имате достъп до списъка с канали.



За отваряне или затваряне на **менюто "Регулиране"**.

В менюто "Регулиране" имате достъп до различни често използвани настройки.



За отваряне или затваряне на **менюто "Телетекст"**.

В менюто "Телетекст" имате достъп до телетекст за новини и информация.




За отваряне или затваряне на **менюто "Опции"**.

Менютата "Опции" предоставят удобни настройки за телевизионните канали и програми.




За връщане към предишната страница в менюто или излизане от функцията на телевизора.

Натиснете и задръжте, за да се върнете към гледането на телевизия.




За избор на червена опция на менюто, отваряне на цифровите интерактивни телевизионни услуги\* или гледане на демонстрационни клипове за телевизора.

\*Само при някои модели.



За избор на зелена опция на менюто или отваряне на настройките за енергийна ефективност.




За избор на жълта опция на менюто или отваряне на електронното ръководство за потребителя.

Прочетете повече за дистанционното управление в **Използване на телевизора > Контролен панел > Дистанционно управление** (Страница 12).

Можете също да погледнете азбучния указател в **Търсене на...**

Натиснете **▲**, за да изберете следващата тема от "Запознаване с телевизора".

## Свързване на устройства



За да получите оптимално качество на картината и звука, свържете DVD плейър, плейър на Blu-ray дискове или игрова конзола чрез HDMI (TM).

За да гледате устройство, което не е съвместимо с EasyLink, добавете го в менюто "Начало".

1. Натиснете **▲** > **[Добавете ваши устройства]**.
2. Следвайте инструкциите на екрана.


Забележка: Ако получите подкана да изберете връзката с телевизора, изберете конектора, използван от това устройство. Вижте **Свързване на телевизора > Свързване на устройства** (Страница 54) за информацията относно свързването.

Ако с телевизора е свързано устройство, съвместимо с EasyLink или HDMI-Consumer Electronic Control (HDMI-CEC), то се добавя автоматично в менюто "Начало", когато и двете устройства са включени.

За гледане на свързано устройство

1. Натиснете **▲**.
2. Изберете иконата на новодобавеното устройство.

Можете да научите повече за свързването на устройства в **Свързване на телевизора > Свързване на устройства**.



## Телевизор с висока детайлност

За качество на картината с висока детайлност (HD) гледайте програми с висока детайлност.

При програми със стандартна детайлност (SD) качеството на картината е стандартно.

Можете да гледате видео съдържание с висока детайлност по следните и по други начини:

- плейър на Blu-ray дискове, свързан с HDMI кабел и възпроизвеждащ Blu-ray диск
- DVD плейър с функция за премащабиране, свързан с HDMI кабел и възпроизвеждащ DVD диск
- ефирен HD оператор (DVB-T MPEG4)
- цифров HD приемник, свързан с HDMI кабел и възпроизвеждащ HD съдържание от кабелен или сателитен оператор
- HD канал от вашата DVB-C мрежа
- HD игрова конзола (например, X-Box 360 или PlayStation 3), свързана с HDMI кабел и възпроизвеждаща HD игра

## HD видеоклип

За да изпитате изумителната рязкост и качество на картината на телевизията с висока детайлност, гледайте видеоклипа с висока детайлност от менюто "Начало".

Натиснете **⏠** > [Настройка] > [Гледане на демонстрации].

**Гледане на демонстрация** се намира на втората страница в менюто "Настройка".

За повече информация относно предлагането на канали с висока детайлност във вашата държава се обърнете към търговец на уреди на Philips или посетете [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).


## Околно осветление

\*Само при някои модели.

С Ambilight гледането на телевизия не е толкова уморително. Тази технология автоматично регулира цвета и яркостта на светлината, така че да съответства на телевизионната картина.

Прочетете повече в **Използване на телевизора > Ambilight** (Страница 20).

## Мрежа



Свържете телевизора с домашната си мрежа, за да възпроизведате музика, снимки и видеоклипове от компютър или друг мултимедиен сървър в същата мрежа. Прочетете повече в **Свързване на телевизора > Компютри и интернет** (Страница 63).

---

## Net TV

Ако домашната ви мрежа е свързана с интернет, можете да свържете телевизора с **Net TV**. Net TV предлага филми, снимки, музика и много други. Прочетете повече в **Използване на телевизора > Гледане на Net TV** (Страница 24).

---

## Важно

---

### Безопасност

Прочетете и разберете всички инструкции, преди да използвате телевизора. Гаранцията не важи в случай на повреда поради неспазване на инструкциите.

#### Съществува риск от токов удар или пожар!

- Никога не излагайте телевизора на дъжд или вода. Никога не поставяйте съдове с течности (като вази например) до телевизора. Ако върху или в телевизора бъдат разлети течности, го изключете незабавно от електрическия контакт. Свържете се с отдела за грижа за клиенти на Philips за проверка на телевизора, преди да го използвате отново.
- Когато телевизорът е завъртян, се уверете, че захранващият кабел не е опънат. При обтягане на захранващия кабел може да се разхлабят връзките и да се образува волтова дъга.

- За да изключите телевизора от електрическото захранване, щепселът на телевизора трябва да е изключен. При изключване на захранващия кабел дърпайте щепсела, а не самия кабел. Уверете се, че по всяко време имате пълен достъп до щепсела, захранващия кабел и контакта.
- Никога не пхкайте предмети във вентилационните отвори или в други отвори на телевизора.
- Никога не поставяйте телевизора, дистанционното или батериите до пламъци или други източници на топлина, включително и на директна слънчева светлина. С цел предотвратяване разпространението на огън винаги дръжте всички свещи и други пламъци далеч от телевизора, дистанционното и батериите.



#### Съществува риск от късо съединение или пожар!

- Никога не излагайте дистанционното или батериите на дъжд, вода или прекомерна топлина.
- Избягвайте опъване на захранващите щепсели. Разхлабените захранващи щепсели могат да доведат до пожар.

#### Съществува риск от нараняване или повреда на телевизора!

- За повдигане и носене на телевизора, който тежи повече от 25 килограма или 55 фунта, са необходими двама души.
- При монтиране на телевизора на стойка, използвайте само предоставената заедно с него стойка. Закрепете добре стойката за телевизора. Поставете телевизора на равна и хоризонтална повърхност, която може да издържи общото тегло на телевизора и стойката.



- При монтиране на телевизора на стена, използвайте само стенен монтаж, който може да издържи теглото на телевизора. Закрепете стенния монтаж на стена, която може да издържи общото тегло на телевизора и стенния монтаж. Koninklijke Philips Electronics N.V. не носи отговорност за неправилно монтиране на стената, довело до инцидент, нараняване или повреда.
- Ако се налага да съхранявате телевизора, демонтирайте стойката. Никога не поставяйте телевизора легнал върху задната му част, когато стойката е монтирана.
- Преди да включите телевизора в контакта, се уверете, че напрежението съответства на записаната на гърба на телевизора стойност. Не включвайте телевизора в контакта, ако напрежението е различно.
- Части от този продукт може да са направени от стъкло. Работете внимателно, за да избегнете нараняване или повреда.

### **Съществува риск от нараняване за деца!**

Следвайте тези предпазни мерки, за да избегнете падане на телевизора и причиняване на нараняване на деца:

- Никога не поставяйте телевизора на повърхност, покрита с плат или друг материал, който може да се издърпа.
- Уверете се, че никоя част на телевизора не стърчи по ръбовете на повърхността.
- Никога не поставяйте телевизора на висока мебел (като рафт за книги), без първо да закрепите съответната мебел и самия телевизор към стената или към друга подходяща опора.
- Обяснете на децата за съществуващата опасност при катерене върху мебелите за достигане на телевизора.

### **Опасност от поглъщане на батерии!**

- Продуктът/дистанционното управление може да съдържа батерия от тип "монета", която може да бъде погълната. Винаги дръжте батерията далеч от деца!

### **Съществува риск от прегряване!**

- Никога не поставяйте телевизора в ограничено пространство. Винаги оставайте около телевизора пространство от поне 4 инча или 10 см за вентилация. Уверете се, че вентилационните отвори на телевизора не са закрити от пердетата или други предмети.

### **Съществува риск от нараняване, пожар или повреда на захранващия кабел!**

- Никога не поставяйте телевизора или други предмети върху захранващия кабел.
- Изключете телевизора от електрическия контакт и антената преди гръмотевични бури. По време на гръмотевични бури не докосвайте която и да е част на телевизора, захранващия кабел или кабела на антената.

### **Съществува риск от увреждане на слуха!**

- Избягвайте използване на слушалки на високо ниво на звука или за продължителен период от време.

### **Ниски температури**

- Ако телевизорът се транспортира при температури под 5 °C или 41 °F, разопаковайте го и изчакайте, докато се приспособи към околната температура на помещението, преди да го включите в електрически контакт.

---

## Поддръжка на екрана

- Съществува риск от повреда на телевизора! Никога не докосвайте, натискайте, търкайте или драскайте екрана с каквито и да е предмети.
- Изключете телевизора, преди да го почиствате.
- Почиствайте телевизора и рамката с мека и влажна тъкан. Никога не използвайте върху телевизора вещества като алкохол, химикали или домашни почистващи препарати.
- За да избегнете деформации и избледняване на цвета, избърсвайте капчиците вода възможно най-скоро след появата им.
- Избягвайте, доколкото е възможно, показване на статични изображения на екрана. Статичните изображения са изображения, които остават на екрана за дълго време. Статичните изображения включват екранните менюта, черните ленти, текущия час и т. н. Ако използвате статични изображения, намалете контраста и яркостта на екрана, за да не се повреди.

---

## Усилия за опазване на околната среда

---

### Енергийна ефективност

Philips непрекъснато насочва вниманието си към намаляване на въздействието върху околната среда от нашите иновационни потребителски изделия. Нашите усилия са насочени към екологичносьобразни подобрения в процеса на производство, намаляване на вредните вещества, ефективно използване на енергията, инструкции за действия в края на жизнения цикъл на изделието и рециклиране на изделията.

### За достъп до настройките за енергийна ефективност:


Докато гледате телевизия, натиснете **зеления** бутон на дистанционното управление.

Настройките за енергийна ефективност включват:


- **Енергоспестяващи настройки на картината:** Можете да приложите съчетание от енергоспестяващи настройки на картината. Докато гледате телевизия, натиснете **зеления** бутон и изберете [**Пест. енергия**].
- **Ключ за захранване:** Можете изцяло да изключите захранването на телевизора с ключа за захранване. Той се намира в долната част на телевизора.
- **Изключване на екрана:** Ако желаете само да слушате звук от телевизора, можете да изключите екрана му. Другите функции продължават да работят както обикновено.
- **Светлинен сензор:** Вграденият сензор за околна светлина намалява яркостта на телевизионния екран, когато околната светлина намалее.
- **Нисък разход на енергия в режим на готовност:** Усъвършенствана електроника намалява консумацията на енергия от телевизора до изключително ниско ниво, без това да се отразява на постоянните функции в режим на готовност.
- **Управление на разхода на енергия:** Авангардното управление на разхода на енергия на този телевизор осигурява най-ефективното използване на енергията му. За да видите как персонализираните настройки на телевизора се отразяват върху относителния му разход на енергия, натиснете **▲** и изберете [**Настройка**] > [**Гледане на демонстрации**] > [**Active Control**].

## Прекратяване на използването

Продуктът е разработен и произведен от висококачествени материали и компоненти, които могат да бъдат рециклирани и използвани повторно.




Когато символът на зачеркнатата кръгла кофа за боклук е прикрепен към продукта, това означава, че продуктът е обхванат от Директива 2002/96/ЕО. Информирайте се за местната система за разделно събиране на отпадъци за електрически и електронни продукти.



Действайте съобразно местните правила и не изхвърляйте старите си продукти заедно с норманите битови отпадъци. Правилното изхвърляне на стария продукт помага за предотвратяването на потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Продуктът съдържа батерии, обхванати от Директива 2006/66/ЕО. Тези батерии не могат да се изхвърлят заедно с обикновените битови отпадъци. Информирайте се за местните правила за разделно събиране на батерии, тъй като правилното им изхвърляне помага за предотвратяването на потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве.



## Поставяне на телевизора

### Разположение

- Преди да разположите телевизора, прочетете всички мерки за безопасност. Вижте **Запознаване > Важно > Безопасност** (Страница 6).
- Поставете телевизора на място, където не огрява пряка светлина върху екрана.
- Идеалното разстояние за гледане на телевизора е равно на три пъти размера на диагонала на екрана му. Например, ако размерът на екрана на телевизора по диагонал е 116 см/46 инча, идеалното разстояние за гледане е около 3,5 м/138 инча от предната част на екрана.
- Когато сте седнали, нивото на очите ви трябва да съвпада с центъра на екрана.

## Монтиране на стойка или на стена

За да приложите оптималните настройки на телевизора, изберете монтиране на стена или на стойка.

1. В менюто **[Предпочитания]** изберете **[Разположение на телевизора]**.
2. Изберете **[На стойка телевиз.]** или **[Монтаж на стена]**, след което натиснете **ОК**.

## Монтиране на стена

**Предупреждение:** Следвайте всички инструкции, предоставени с монтажната стойка за телевизор. Koninklijke Philips Electronics N.V. не носи отговорност за неправилно монтиране на стената, довело до инцидент, нараняване или повреда.

Преди да монтирате телевизора:

- Закупете стойка за телевизор на Philips или съвместима стойка за телевизор.
- За определени модели трябва да премахнете щифтовете за монтиране на стена от гърба на телевизора.
- За да предотвратите повреда на кабелите и конекторите, оставете поне 5,5 см или 2,2 инча свободно пространство до задната страна на телевизора.
- Проверете размера на екрана на вашия телевизор и го сравнете със списъка за типа монтажна стойка за стена, която да закупите:

81 см/32 инча: 200 мм x 200 мм, M6

94 см/37 инча: 200 мм x 200 мм, M6

102 см/40 инча: 400 мм x 400 мм, M6


117 см/46 инча: 400 мм x 400 мм, M6

140 см/55 инча: 400 мм x 400 мм, M8


### Дължина на винта

Преди да монтирате телевизора на стената, установете правилната дължина на винта, като добавите дебелината на стойката за стена към дължината на винта.

## За телевизори от 32 до 46 инча:



## За 55-инчови телевизори:



## Място

Прилага се комбинация от телевизионни настройки, отговаряща на местоположението на телевизора.


### Режим "Магазин" или "Дом"

Задайте местоположението на телевизора на режим **Дом**, за да имате достъп до всичките му настройки. В режим **Магазин** имате достъп само до ограничен брой настройки.

1. Докато гледате телевизия, натиснете **⬆**.
2. Изберете **[Настройка] > [ТВ настр.] > [Предпочитания]**.
3. Изберете **[Място] > [Начало]** или **[Магазин]**, след което натиснете **ОК**.
4. Рестартирайте телевизора.

## Заклучване на телевизора

Телевизорът е оборудван със слот за защита "Кенсингтън", разположен в долната му част. Закупете си ключалка против кражба "Кенсингтън" (не е включена в комплекта), за да защитите телевизора.



## Помощ и поддръжка

### Използване на помощта

Можете да получите достъп до екранната [Помощ] от менюто "Начало", като натиснете жълтия бутон.

С натискане на жълтия бутон можете също да превключвате между менюто [Помощ] и менюто на телевизора.

### Поддръжка онлайн

Ако не можете да намерите необходимото в екранната [Помощ], консултирайте се с нашата поддръжка онлайн на адрес [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Изпълнете указанията на уеб сайта, за да изберете езика си, след което въведете номера на модела на вашето изделие.

На нашия уеб сайт за поддръжка можете също да:

- намерите отговори на често задавани въпроси
- изтеглите версия на това ръководство за потребителя във формат PDF, която можете да четете и разпечатвате
- изпратите по имейл конкретен въпрос до нас
- проведете чат онлайн с член на нашия персонал по поддръжката (предлага се само в определени държави)

### Свързване с Philips


Ако желаете, можете да се свържете с центъра за обслужване на клиенти на Philips във вашата държава, за да получите поддръжка. Телефонния номер за връзка ще откриете в брошурата, придружаваща телевизора.

Преди да се свържете с Philips, запишете си модела и серийния номер на телевизора. Можете да намерите тези данни на задната страна на телевизора или върху опаковката му.

## 2 Използване на телевизора


### Контролен панел

#### Контроли на телевизора



1. +/-: Увеличаване или намаляване на силата на звука.
2. **AMBILIGHT**: Включване или изключване на Ambilight.
3. (У дома): Отваряне на менюто "Начало". Натиснете отново, за да отворите дейност в менюто "Начало".
4. **CH +/-**: Превключване на следващия или предишния канал.
5. **Захранване**: Включване или изключване на телевизора.


### Индикатори



#### 1. Сензор за околна светлина/сензор на дистанционното управление

Сензорът за околна светлина е наличен само в определени модели.

### Дистанционно управление




#### 1. (Режим на готовност): Включване на телевизора или превключване в режим на готовност.


#### 2. **Бутони за възпроизвеждане:**

Управление на възпроизвеждането на видео или музика.


3. **Цветни бутони:** Избор на задачи или опции. Бутоните функционират в зависимост от услугите, предлагани от доставчика на услуги.



4. 🏠 (У дома): Отваряне на менюто "Начало".
5. ▲▼◀▶ (Бутони за навигация): Придвижване в менютата и избор на елементи.
6. ◀ CH - / CH + ▶ (Предишен/следващ): Превключване на канали, придвижване между страници на менюта, записи, албуми или папки.
7. OK: Потвърждаване на запис или избор.
8. ↶ (Назад): Връщане към предишната страница в менюто или излизане от функция на телевизора.



9. 🔍 FIND: Влизане в менюто за избор на списък с телевизионни канали.
10. ≡ ADJUST: Влизане в менюто за регулиране на настройките.
11. 📶 SOURCE: Избор на свързани устройства.
12. ≡ OPTIONS: Достъп до опции за текущата дейност или избор.



13. +/- (Сила на звука): Регулиране на силата на звука.
14. 🚫 (Без звук): Изключване или включване на звука.
- 15.0-9 (Бутони с цифри): Избор на канали.
16. TEXT: Включване или изключване на телетекста. INFO Натиснете и задръжте, за да видите повече информация за текущата дейност. Бутонът INFO е наличен само на някои модели.
17. SUBTITLE: Включване или изключване на субтитрите.

## Батерии

**Предупреждение:** Опасност от поглъщане на батерии!  
Продуктът/дистанционното управление може да съдържа батерия от тип "монета", която може да бъде погълната. Винаги дръжте батерията далеч от деца!

**Внимание:** Батерията съдържа соли на хлорната киселина. Боравете с нея внимателно. За информация вижте [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate).

Ако сигналът на дистанционното управление е слаб, сменете батериите:

- Отворете капака на батериите.
- Извадете старите батерии от отделението им и ги сменете с нови батерии.

Уверете се, че полюсите на батериите са ориентирани правилно спрямо означенията +/- в отделението за батерии.


### Забележки:

Изхвърляйте батериите по начин, съответстващ на наредбите за опазване на околната среда. Прочетете **Начални стъпки > Усилия за опазване на околната среда > Прекратяване на използването** (Страница 9).


Извадете батериите от дистанционното управление, ако няма да го използвате за продължителен период от време.

Видът на батериите е различен за различните модели дистанционни управления:


За дистанционно управление с батерии AAA (една след друга):



За дистанционно управление с батерии AAA (една до друга):



За дистанционно управление с батерии CR2032 (3V):



## Бутони за управление на EasyLink

**Забележка:** Бутоните за управление на EasyLink са достъпни, когато свързаното устройство е съвместимо с HDMI-CEC.

EasyLink ви дава възможност за управление на телевизора и други HDMI-CEC устройства само с едно дистанционно управление.

### Достъп до бутоните за управление на EasyLink

1. Докато гледате съдържание от свързано HDMI-CEC устройство, натиснете **☰ OPTIONS**.
2. Изберете **[Показване на бутоните на устройството]** и след това натиснете **OK**.
3. Изберете бутона за управление на EasyLink, след което натиснете **OK**.

Прочетете повече за EasyLink в **Допълнителни функции на телевизора > Използване на EasyLink** (Страница 39).




## Управление със смартфон

Можете да използвате смартфон като допълнително дистанционно управление и дори като клавиатура. Можете също така да прегледате слайдшоу от изображенията в смартфона на телевизора. За да изтеглите приложението "Philips My Remote", посетете магазина Apple Apps или Android Market. Следвайте инструкциите в магазина за приложения.

Уверете се, че телевизорът и смартфонът са свързани към една и съща локална мрежа. Прочетете повече за мрежовите връзки в [Свързване на телевизора > Компютри и интернет](#) (Страница 63).

## Гледане на телевизия

### Включване и изключване на телевизора



#### Включване на телевизора

- Натиснете ключа за захранване в долната част на телевизора в положение **ON**.
- Ако телевизорът е в режим на готовност, натиснете **⏻** на дистанционното управление.

**Забележка:** Има малко забавяне, преди телевизорът да реагира.

**Съвет:** Ако не можете да намерите дистанционното управление и искате да включите телевизора от режим на готовност, натиснете **CH +/-** отпред на телевизора.

Въпреки че телевизорът консумира много малко електроенергия в режим на готовност, консумацията не спира напълно. Ако няма да използвате телевизора за дълъг период от време, изключете го, за да спрете захранването.

#### Превключване на телевизора в режим на готовност

Натиснете **⏻** на дистанционното управление. Сензорът за дистанционно управление на телевизора ще стане червен.

#### Изключване на телевизора

Натиснете ключа за захранване в долната част на телевизора в положение **OFF**. Телевизорът вече не консумира електроенергия.

#### Автоматично изключване


Телевизорът е проектиран с настройки за енергийна ефективност. Ако в продължение на четири часа потребителят не извърши никакви действия (като натискане на бутон на дистанционното управление или на предния панел), телевизорът преминава автоматично в режим на готовност.



#### За да деактивирате автоматичното изключване:

Докато гледате телевизия, натиснете зеления бутон на дистанционното управление. Изберете **[Автоматично изключване]** и натиснете **OK**. Съобщение на екрана потвърждава, че автоматичното изключване е деактивирано.



## Промяна на силата на звука на телевизора

Увеличаване или намаляване на силата на звука на телевизора


- Натиснете +/- на дистанционното управление.
- Натиснете  +/- отпред на телевизора.




Включване или изключване на звука на телевизора



- Натиснете , за да спрете звука на телевизора, или
- Натиснете  отново, за да включите звука.

Промяна на силата на звука на слушалките

1. Натиснете  > [Настройка] > [ТВ настр.] > [Звук].
2. Изберете [Сила на звука на слушалките], след което натиснете ОК.


Превключване на телевизионните канали

- Натиснете  на дистанционното управление.
- Натиснете CH +/- на телевизора.
- Натиснете **Бутони с цифри**, за да въведете номер на канал.





Управление на списъци с канали

В списъка с канали можете да прегледате всички или само предпочитаните канали.


Докаато гледате телевизия, натиснете  **FIND**. Показва се списъкът с канали.

Създаване на списък с канали

Можете да създадете списък с канали, съдържащ само предпочитаните ви канали.

1. Натиснете  **FIND**.
2. Изберете канал и натиснете  **OPTIONS**.
3. Изберете [Маркиране като предпочитано] или [Демаркиране като предпочитано], след което натиснете **ОК**.

Избор на списък с канали

1. В списъка с канали натиснете  **OPTIONS**.
2. Изберете [Изберете списък] > [Предпочитани], за да се покажат каналите в списъка с предпочитани, или [Всички], за да се покажат всички канали.
3. Натиснете **ОК**, за да потвърдите.

## Преглед само на аналогови или само на цифрови телевизионни канали

Можете да използвате списъка с канали, за да имате достъп само до аналогови или само до цифрови канали.

1. В списъка с канали натиснете **☰**  
**OPTIONS**.

2. Изберете **[Изберете списък] > [Аналогов]** или **[Цифров]**, след което натиснете **OK**.

В зависимост от избора ви ще бъдат достъпни само аналоговите или само цифровите канали.

## Слушане на цифрово радио

Ако са достъпни цифрови радио канали, те се инсталират автоматично, когато инсталирате телевизионните канали.

1. Докато гледате телевизия, натиснете **Q**  
**FIND**. Показва се списъкът с канали.

2. Натиснете **☰** **OPTIONS**.

3. Изберете **[Изберете списък] > [Радио]**, след което натиснете **OK**.

4. Изберете радио канал, след което натиснете **OK**.

---

## Преглед на справочника за програми

В справочника за програми се показва информация за цифровите телевизионни канали, например:

- Графици на каналите
- Резюме на програмите

**Забележка:** Справочниците за телевизионни програми се предлагат само в определени държави.

## Настройка на справочника за програми

Преди да използвате справочника за програми, проверете следните настройки:

1. Натиснете **🏠**.

2. Изберете **[Настройка] > [ТВ настр.] > [Предпочитания] > [Справочник на програмите]**.

3. Изберете **[От медията]** или **[От мрежата]**, след което натиснете **OK**.

## Отваряне на справочника за телевизионни програми

1. Натиснете **🏠**.

2. Изберете **[Справочник на програмите]**, след което натиснете **OK**.

**Забележка:** Ако преглеждате програмното ръководство за първи път, изпълнете инструкциите на екрана, когато получите подкана за актуализиране на ръководството.

## Използване на опциите за справочника за телевизионни програми

Можете да персонализирате показваната информация, за да:

- ви напомня кога започват програмите
- се показват само предпочитаните ви канали

1. В справочника за програми натиснете **☰** **OPTIONS**.

2. Изберете една от тези настройки, след което натиснете **OK**:

- **[Задаване остатък]:** Задаване на напомняния за програми.
- **[Изчисти останалите]:** Изчистване на напомнянията за програми.
- **[Промяна на деня]:** Избор на деня, който да се показва.
- **[Още информация]:** Показване на информация за програма.
- **[Търсене по жанр]:** Търсене на телевизионни програми по жанр.
- **[Програмирани напомняния]:** Показване на списък с напомняния за програми.
- **[Актуализиране на справочника на програмите]:** Актуализиране на последната информация за програмите.

---

## Използване на интелигентни настройки на картината

Изберете предпочитаната си настройка на картината.

1. Докато гледате телевизия, натиснете **⏏ ADJUST**.

2. Изберете **[Интелигентна картина]**.

3. Изберете една от следните настройки и натиснете **ОК**:

- **[Персонален режим]**: Приложете персонализираните си настройки на картината.
- **[Жив]**: Богати и динамични настройки, идеални за гледане през деня.
- **[Естествени]**: Настройки за естествена картина.
- **[Кино]**: Настройки, идеални за филми.
- **[Игра]**: Настройки, идеални за игри.
- **[Пестене на енергия]**: Настройки, които пестят най-много електроенергия.
- **[Стандартен]**: Настройки по подразбиране, които са подходящи за повечето работни среди и видове видео.
- **[Снимка]**: Настройки, идеални за снимки.
- **[По избор]**: Персонализирайте и съхранете личните си настройки на картината.

---

## Използване на интелигентни настройки на звука

Изберете предпочитаната си настройка на звука.

1. Докато гледате телевизия, натиснете **⏏ ADJUST**.

2. Изберете **[Интелигентен звук]**.

3. Изберете една от следните настройки и натиснете **ОК**:

- **[Персонален режим]**: Приложете предпочитаната си настройка в менюто Звук.
- **[Стандартен]**: Настройки, които са подходящи за повечето работни среди и видове аудио.

- **[Новини]**: Настройки, идеални за говор, например емисия новини.
- **[Филм]**: Настройки, идеални за филми.
- **[Игра]**: Настройки, идеални за игри.
- **[Драма]**: Настройки, идеални за драматични програми.
- **[Спорт]**: Настройки, идеални за спортни предавания.

---

## Промяна на формата на картината

Променете формата на картината, за да отговаря на предпочитанията ви.

1. Натиснете **⏏ ADJUST**.

2. Изберете **[Формат на картината]** и след това натиснете **ОК**.

3. Изберете формат на картината, след което натиснете **ОК**, за да потвърдите.

Достъпните формати на картината зависят от източника на видеосигнала:


- **[Авто запълване]**: Регулиране на картината така, че да запълни екрана (субтитрите продължават да се виждат). Препоръчва се за минимално изкривяване на екрана, но не и за HD или компютър.
- **[Авто мащабиране]**: Увеличаване на картината така, че да запълни екрана. Препоръчва се за минимално изкривяване на екрана, но не и за HD или компютър.
- **[Супер мащабиране]**: Премахване на страничните черни ленти при излъчване във формат 4:3. Не се препоръчва за HD или компютър.
- **[Разтегляне на екрана за филми 16:9]**: Мащабиране на формат 4:3 до 16:9. Не се препоръчва за HD или компютър.
- **[Wide screen]**: Разтягане на формат 4:3 до 16:9.
- **[Немащабиран]**: Осигурява максимална детайлност за компютър. Достъпно е само когато режимът за компютър е разрешен в менюто "Картина".

## Гледане на свързано устройство

### Добавяне на ново устройство

#### Забележки:

- Преди да гледате свързано устройство, трябва да добавите иконата му в менюто "Начало". Вижте **Свързване на телевизора > Свързване на устройства** (Страница 54).
- Ако свържете съвместимо с HDMI-CEC устройство към телевизора чрез HDMI конектор и го включите, то ще се добави автоматично в менюто "Начало".


1. Свържете и включете устройството.
  2. Натиснете .
  3. Изберете **[Добавете ваши устройства]**, след което натиснете **ОК**.
  4. Следвайте инструкциите на екрана.
- Изберете устройството.
  - Изберете конектора.

Забележка: Ако получите подкана да изберете връзката с телевизора, изберете конектора, използван от това устройство.


### Избор на източник


#### От менюто "Начало"

След като добавите новото устройство в менюто "Начало", изберете иконата му, за да видите неговото съдържание.

1. Натиснете .
2. Изберете иконата на устройството от менюто "Начало".
3. Натиснете **ОК**, за да потвърдите.



#### От менюто "Източник"

Можете също да натиснете  **SOURCE**, за да се покаже списък с имена на конектори. Изберете конектора, чрез който устройството е свързано с телевизора.

1. Натиснете  **SOURCE**.
2. Натиснете **Бутони за навигация**, за да изберете конектор от списъка.
3. Натиснете **ОК**, за да потвърдите.

## Премахване на устройство

Можете да премахнете икони на устройствата, които не използвате.


1. Натиснете .
2. Изберете иконата на устройството от менюто "Начало".
3. Натиснете  **OPTIONS**, след което изберете **[Изваждане на това устройство]**.
4. Изберете **ОК**, за да потвърдите.

## Възпроизвеждане от USB

Ако имате снимки, видеоклипове или музикални файлове на USB устройство за съхранение, можете да възпроизвеждате файловете на телевизора.




**Внимание:** Philips не носи отговорност, ако USB устройството за съхранение не се поддържа, нито за повреди или загуба на данни в устройството. Не претоварвайте USB порта. Ако свържете HDD устройство, което консумира над 500 mA, се уверете, че е свързано към собствен външен източник на захранване.


Можете да отворите USB браузъра за съдържание по следния начин:

- Докато гледате телевизия, свържете USB устройството с USB конектора на телевизора.
- Натиснете  и изберете **[Преглеждане в USB]**, след което натиснете **ОК**.

### Гледане на видео

Натиснете **Бутони за навигация**, за да изберете видео файл, след това натиснете **ОК**.

- Натиснете  или , за да търсите напред или назад във видеоклип.
- Натиснете и задръжте , за да излезете от браузъра за съдържание.

Докато възпроизвеждате видеоклип, натиснете  **OPTIONS**, за да получите достъп до следните опции за видео:

- **[Стоп]:** Спиране на възпроизвеждането.
- **[Повторение]:** Повтаряне на видеоклип.

- **[Разбъркване включено]/[Разбъркване изключено]:** Включване или изключване на възпроизвеждането на видеоклипове в случаен ред

### Слушане на музика

Натиснете **Бутони за навигация**, за да изберете музикален файл и натиснете **ОК**.

- Натиснете **◀ / ▶**, за да търсите напред или назад в запис.
- Натиснете и задръжте **↶**, за да излезете от брауъра за съдържание.

Натиснете **☰ OPTIONS** за достъп до следните настройки за музика или изход от тях:

- **[Стоп]:** Спиране на възпроизвеждането на аудио.
- **[Повторение]:** Повтаряне на запис или албум.
- **[Изпълнение веднъж]:** Еднократно възпроизвеждане на запис.
- **[Разбъркване включено]/[Разбъркване изключено]:** Включване или изключване на възпроизвеждането на записи в случаен ред.

### Разглеждане на картина

Натиснете **Бутони за навигация**, за да изберете картина, след това натиснете **ОК**.

- За да направите пауза или да спрете възпроизвеждането, натиснете **ОК**.
- За да преминете към предишния или следващия файл, натиснете **◀** или **▶**.
- Натиснете и задръжте **↶**, за да излезете от брауъра за съдържание.

Натиснете **☰ OPTIONS** за достъп до следните настройки за картини или изход от тях:

- **[Покажи информация]:** Показване на данните за файла.
- **[Стоп]:** Спиране на слайдшоуто.
- **[Завъртане]:** Завъртане на файла.
- **[Повторение]:** Повтаряне на слайдшоуто.
- **[Изпълнение веднъж]:** Еднократно възпроизвеждане на файла.

- **[Разбъркване изключено]/[Разбъркване включено]:** Включване или изключване на случайното показване на картините в слайдшоуто.
- **[Скорост на слайдшоу]:** Задаване на времето за показване на всяка картина в слайдшоуто.
- **[Преход на слайдшоу]:** Задаване на прехода от една картина към следващата.
- **[Задай като Scenea]:** Задаване на избраната картина като тапет на телевизора.

---

## Околно осветление

---

### Какво можете да направите

\*Само при някои модели.

С Ambilight гледането на телевизия не е толкова уморително. Тази технология автоматично регулира цвета и яркостта на светлината, така че да съответства на телевизионната картина.

### Какво ви трябва


- За оптимален ефект от Ambilight разположете телевизора на 25 см от стената.
- Дръжте дистанционното управление далеч от телевизора, тъй като може да се получат смущения в инфрачервените сигнали.
- Намалете светлината в стаята.



## Включване

1. Натиснете **III ADJUST**.
2. Изберете **[Ambilight]** и след това натиснете **OK**.
3. За да включите или изключите Ambilight, изберете **[Вкл.]** или **[Изкл.]**.

Можете също така да натиснете **AMBILIGHT** на телевизора, за да включите или изключите Ambilight.



## Промяна на настройки

В менюто Ambilight имате достъп до още настройки на Ambilight.

1. Докато гледате телевизия, натиснете **🏠 > [Настройка]**.
2. Изберете **[ТВ настр.] > [Ambilight]**.
3. Изберете настройка за регулиране:
  - **[Динамично]**: Регулиране на Ambilight между отморяващо и динамично ниво. Достъпна само ако Ambilight **[Цвят]** е настроена на **[Динамично]**.
  - **[Яркост]**: Регулиране на яркостта на Ambilight.
  - **[Цвят]**: Избор на предварително зададен цвят.
  - **[Цвят по избор]**: Задаване на цвят на Ambilight по ваш избор. За достъп до тази опция, задайте **[Ambilight] > [Цвят] > [По избор]**.

- **[Цветоотделка]**: Регулиране на разликата в нивата на цвета от всяка страна на телевизора. Изключете тази функция за динамичен и постоянен цвят на Ambilight.
- **[Изключване на ТВ]**: Избор на начина на изключване на Ambilight при изключване на телевизора.
- **[Светлина тип "фойе"]**: Избор на режим на приглушена светлина. Приглушената светлина се включва, когато телевизорът е в режим на готовност.
- **[Светлина тип "фойе" за Scenea]**: Включване и изключване на приглушената светлина на Scenea, когато Scenea е активирана.
- **[Цвят на стената]**: Избор на цвета на стената зад телевизора. Ambilight коригира цветовете си, така че да отговарят на цвета на стената.

## Използване на приглушената светлина

Когато телевизорът е в режим на готовност, натиснете **Ambilight** на предния му панел, за да създадете ефект на приглушена светлина в стаята.

**Забележка:** Възможно е да минат повече от 5 секунди, преди да се включи приглушената светлина.

За да изберете друг цвят за приглушената светлина, вж. **Използване на телевизора > Ambilight > Промяна на настройки** (Страница 21).

---

# Преглеждане в компютъра посредством DLNA

---

## Какво можете да направите

Ако имате снимки, видеоклипове или музикални файлове, съхранени на компютър, свързан посредством домашна мрежа, можете да възпроизведате файловете на телевизора.

---

## Какво ви трябва

- Кабелна или безжична домашна мрежа, свързана с маршрутизатор, поддържащ Universal Plug and Play (uPnP).
- Безжичен USB адаптер или LAN кабел на Philips, който да свързва телевизора с домашната мрежа.
- Мултимедиен сървър, например: Компютър, на който се изпълнява **Windows Media Player 11** или по-нова версия; или Мас, на който се изпълнява **Twonky Media Server**.
- Уверете се, че защитната стена на компютъра ви позволява да изпълнявате софтуера за мултимедиен сървър.

Ще трябва също да настроите мрежовата връзка:

- Свържете телевизора и компютъра в една и съща домашна мрежа. Вижте **Свързване на телевизора > Компютри и интернет (Страница 63)**.
- Включете компютъра и маршрутизатора.

Продължете, като настроите сървър за споделяне на мултимедия с Windows Media Player 11 или по-нова версия, или Twonky Media Server.

**Забележка:** За помощ във връзка с използването на други мултимедийни сървъри, например TVersity, вижте уеб сайта на съответния мултимедиен сървър. Ако уредът не се върне към режим DLNA поради външни електрически смущения (например електростатичен разряд), е необходимо потребителят да се намеси.

---

## Разрешаване на споделянето в Windows Media Player 11

1. Стартирайте **Windows Media Player** на компютъра си.
2. Изберете **Библиотека > Споделяне на мултимедия**.
  - Първия път, когато изберете **Споделяне на мултимедия**, се показва изскачаш прозорец. Поставете отметка в квадратчето **Сподели моите мултимедийни файлове** и щракнете върху **ОК**.
  - Устройство, обозначено като **Неизвестно устройство**, се показва в прозореца **Споделяне на мултимедия**. Ако неизвестното устройство не се покаже след около минута, проверете дали защитната стена на компютъра не блокира връзката.
3. В прозореца **Споделяне на мултимедия** изберете неизвестното устройство и щракнете върху **Позволи**. До устройството се показва зелена отметка.
  - По подразбиране **Windows Media Player** споделя файловете в следните папки: **My Music**, **My Pictures** и **My Videos**.
4. Ако вашите файлове се намират в други папки, изберете **Библиотека > Добавяне към библиотеката**, след което следвайте инструкциите на екрана, за да добавите папките.
  - Ако е необходимо, изберете **Разширени опции**, за да се покаже списък с наблюдаваните папки.
5. Изберете **Библиотека > Приложи промените в медийната информация**, за да активирате промените.



## Разрешаване на споделянето в Windows Media Player 12


1. Стартирайте **Windows Media Player** на компютъра си.
2. В **Windows Media Player** изберете раздела **Поточно предаване**, след което изберете **Включване на поточното предаване на мултимедия**.  
Показва се прозорецът с опции **Поточно предаване на мултимедия**.
3. Щракнете върху **Включване на поточното предаване на мултимедия**.  
Върнете се в прозореца на **Windows Media Player**.
4. Щракнете върху **Поточно предаване > Още опции за поточно предаване**.
  - Показва се прозорецът **Опции за поточно предаване на мултимедия**.
  - В прозореца на локалната мрежа се показва мултимедийна програма. Ако мултимедийната програма не се покаже, проверете дали защитната стена на компютъра не блокира връзката.
5. Изберете мултимедийната програма и щракнете върху **Позволено**.
  - До мултимедийната програма се показва зелена стрелка.
  - По подразбиране **Windows Media Player** споделя файловете в следните папки: **My Music**, **My Pictures** и **My Videos**.
6. Ако вашите файлове се намират в други папки, изберете раздела **Организиране** и след това **Управление на библиотеки > Музика**.  
Следвайте инструкциите на екрана, за да добавите папките, съдържащи мултимедийните ви файлове.

## Разрешаване на споделянето в Twonky Media

1. Посетете [www.twonkymedia.com](http://www.twonkymedia.com), за да закупите софтуера, или изтеглете безплатна 30-дневна пробна версия за Macintosh.
2. Стартирайте **Twonky Media** на компютър Macintosh.
3. В прозореца **Twonky Media Server** изберете **Basic Setup (Основна настройка)** и **First steps (Начални стъпки)**.  
Показва се прозорецът **First steps (Начални стъпки)**.
4. Въведете име за мултимедийния си сървър, след което щракнете върху **Save changes (Запис на промените)**.
5. Обратно в прозореца на **Twonky Media** изберете **Basic Setup (Основна настройка) > Sharing (Споделяне)**.
6. Прегледайте и изберете папки за споделяне, след което изберете **Save Changes (Запис на промените)**.  
Компютърът Macintosh автоматично сканира папките повторно, за да са готови за споделяне.

## Възпроизвеждане на файлове от компютър

**Забележка:** Преди да възпроизведете мултимедийно съдържание от компютър, уверете се, че телевизорът е свързан с домашната мрежа и софтуерът за мултимедийен сървър е настроен правилно.

1. Включете компютъра и маршрутизатора.
2. Включете телевизора.
3. Натиснете  на дистанционното управление.
4. Изберете [**Преглед компют.**] и след това натиснете **ОК**. Ако започне инсталирането на мрежата, следвайте инструкциите на екрана.
5. Ако се покаже браузърът за съдържание, изберете файл, след което натиснете **ОК**.

Файлт започва да се възпроизвежда.  
6. Натиснете **Бутони за възпроизвеждане** на дистанционното управление за контролиране на възпроизвеждането.

## Разглеждане на картини

- За възпроизвеждане на слайдшоу от картини изберете снимка, след което натиснете **OK**.
- За да направите пауза или да спрете възпроизвеждането, натиснете отново **OK**.
- За възпроизвеждане на предишния или следващия файл натиснете **◀** или **▶**.

Натиснете **☰ OPTIONS** за достъп до една от следните опции:

- **[Покажи информация]:** Показване на данните за файла.
- **[Стоп]:** Спиране на слайдшоуто.
- **[Завъртане]:** Завъртане на файла.
- **[Повторение]:** Повтаряне на слайдшоуто.

---

## Гледане на Net TV

---

### Какво можете да направите

Ползвайте интернет приложения, уеб сайтове в интернет, които са специално адаптирани за телевизор. Можете да управлявате приложенията с дистанционното управление на телевизора. Например, можете:

- Да четете вестникарски заглавия
- Гледане на видеоклипове
- Да проверявате прогнозата за времето

Да използвате телевизионната функция за наваксване, за да гледате телевизионни програми, които сте пропуснали. Предлагането на телевизионни приложения за наваксване е различно във всяка държава.

За да разберете кои телевизионни програми се предлагат, отворете справочника на програмите на Net TV.

Повече за услугите на Net TV можете да научите на уеб сайта с форума на Net TV, [www.supportforum.philips.com](http://www.supportforum.philips.com).

## Забележки:

- Във всяка държава се предлагат различни услуги на Net TV.
- Възможно е някои уеб сайтове да не се показват изцяло. Някои функции не са достъпни, например изтегляне на файлове или функции, изискващи добавки.
- Услугите на Net TV се актуализират автоматично. За да видите последните актуализации, променете **[Всичко]** на **[Нов]** в **[Галерия с App]**.
- Net TV показва по една страница на цял екран.
- Koninklijke Philips Electronics N.V. не носи отговорност за съдържанието и качеството на съдържанието, предоставено от доставчиците на услуги за съдържание.

---

## Какво ви трябва

За да ползвате Net TV, направете следното:

1. В домашната ви мрежа свържете телевизора с интернет
2. Конфигурирайте Net TV в телевизора.
3. Регистрирайте се във Philips на вашия компютър, за да се възползвате от изключителни предимства и да получавате актуална информация за продукти. Можете да се регистрирате сега или по-късно.

## Забележки:


- Можете да заключите приложенията на Net TV с 4-цифрен пин код. Всички приложения за възрастни могат да бъдат заключени с един избор.
- Когато заключите приложение за възрастни, рекламните съобщения и уеб страниците, които не са адаптирани за Net TV, остават достъпни.

## Свързване на телевизора с интернет

В домашната ви мрежа направете следните свързвания:

1. Свържете маршрутизатор с високоскоростна връзка с интернет.
2. Включете маршрутизатора.
3. Инсталирайте мрежата. Вижте

**Свързване на телевизора > Компютри и интернет** (Страница 63).



## Конфигуриране на Net TV

1. Натиснете и изберете [Преглед Net TV], след което натиснете **OK**, за да потвърдите.

Показват се условията за употреба.

2. За да приемете условията, натиснете **OK**. Ще се покаже менюто за регистрация.

3. За да се регистрирате в Club Philips, изберете [Регистр.], след което натиснете **OK**.

4. Потвърдете съобщението на екрана. Ще се покаже подкана с въпрос дали желаете да заключите услугите за възрастни.

5. За да заключите услугите за възрастни, изберете [Заклучете], след което натиснете **OK**.

6. Въведете 4-цифрен код, след което натиснете **OK**.

7. Въведете повторно 4-цифрения код, след което натиснете **OK**.

Показва се началната страница на Net TV.

## Достъп до приложенията на Net TV

Първата страница, която се показва, е началната страница на Net TV. Иконите на тази страница представят приложенията.

- Можете да разглеждате уеб сайтове в интернет с интернет приложенията. Натиснете **Бутони за навигация**, за да изберете приложение, след което натиснете **OK**, за да потвърдите.
- Прочетете краткото ръководство на Net TV за повече информация.
- Отворете галерията с приложения, за да добавите още приложения в началния екран.
- Можете да промените настройките за държава и да изберете приложения от други държави.

## Отваряне на уеб сайт

1. Изберете интернет приложение, след което натиснете **OK**.

2. Използвайте **Бутони с цифри** на дистанционното управление на телевизора, за да въведете уеб адрес.

За да се върнете на началната страница на Net TV, натиснете **FIND**.

## Екранна клавиатура

Изберете областта за въвеждане на уеб адрес, след което натиснете **OK**.

На екрана се показва клавиатура.

Използвайте я за въвеждане на уеб адрес.

## Изчистване на паметта на Net TV

**Предупреждение:** Тази опция

възстановява напълно първоначалните настройки на Net TV.

Можете да изчистите изцяло паметта на Net TV, включително предпочитаните ви елементи, кода за родителски контрол, паролите, бисквитките и хронологията.

1. Натиснете .
2. Изберете [Настройка] > [Мрежови настр-ки].
3. Изберете [Изтриване на паметта на Net TV], след което натиснете **OK**.

---

## Опции

Натиснете **☰** **OPTIONS**, за да изберете следното:

- [Отстраняване на App]
- [Заклучване на App]
- [Отключване на App]
- [Преместване на App]

### Покажи дистанционното управление

Бутони като "Възпроизвеждане" ►, "Пренавиване назад" ◀◀ и "Бързо пренавиване напред" ►► могат да се показват на екрана с [Показване на дистанционно управление].

Натиснете **☰** **OPTIONS** и изберете [Показване на дистанционно управление]. Използвайте екранните бутони за управление на свързания аудио или видео плейър.

Изберете бутон и натиснете **OK**, за да се изпълни функцията му. Натиснете **↵**, за да скриете екранните бутони.

Изберете **P+** и **P-** за превъртане нагоре и надолу в уеб страница.

### Мащабирай страницата

За да увеличите или намалите мащаба на интернет страница, натиснете **☰** **OPTIONS** и изберете [Мащабиране на страницата]. Използвайте плъзгача, за да зададете увеличението.

За да превъртите през интернет страница, използвайте **Бутони за навигация**, за да преминете от един засветен елемент на друг.

### Презареди страницата

Ако дадена страница не се зареди правилно, презаредете я. Натиснете **☰** **OPTIONS** и изберете [Презареждане на страницата].

### Данни за сигурност

За да видите данните за сигурност на дадена страница, натиснете **☰** **OPTIONS** и изберете [Данни за сигурност].

---

## Вземане на онлайн видео под наем

---

### Какво можете да направите

С този телевизор можете да вземете под наем филм от онлайн видео магазин.

1. Отворете видео магазин. Може да се наложи да се регистрирате или да въведете данните си за влизане.
2. Избор на видео.
3. Извършване на плащане онлайн.
4. Изтеглете видео.

---

### Какво ви трябва

За да вземете под наем и да изтеглите видео, ви е необходима високоскоростна интернет връзка към телевизора. Прочетете повече за мрежовите връзки в **Свързване на телевизора > Компютри и интернет** (Страница 63).

Необходима ви е и SD карта с памет, която да поставите в слота за SD карта на телевизора.

#### Размер на SD картата с памет


Използвайте празна SD карта с памет от тип SDHC клас 6 с капацитет за съхранение най-малко 4 GB.

За видео с висока детайлност използвайте SDHC карта с капацитет за съхранение най-малко 8 GB.

**Забележка:** Ако скоростта на запис е недостатъчна за прехвърляне на видео файлове, телевизорът ще отхвърли SD картата.

**Внимание:** Телевизорът има слот за стандартна SD карта, която може да се използва само за вземане на видео под наем.

Следвайте описаните тук инструкции. Ако поставите картата неправилно, може да я повредите. Цялото текущо съдържание на SD картата се изтрива преди изтегляне на видео под наем.



### Форматиране на SD карта

Преди изтегляне на видео под наем трябва да форматирате SD картата.

1. Включете телевизора.
2. Както е показано, поставете SD картата с памет в нейния слот от страни на телевизора. Телевизорът започва автоматично да форматира картата.
3. След форматирането оставете SD картата в слота.

## Вземане под наем

### Преглед Video Store

1. Натиснете **🏠**.
2. Изберете [**Преглед Net TV**] и натиснете **OK**.
3. Отворете галерията на приложения, за да потърсите достъпни видео магазини във вашата държава.
4. Натиснете **Бутони за навигация**, за да изберете магазин, след което натиснете **OK**, за да потвърдите. Иконата на видео магазина се добавя към началната страница.
5. За да разгледате магазин, изберете неговата икона и натиснете **OK**.

### Вземане на видео под наем

За да вземете видео под наем, изберете неговата икона на страницата на видео магазина и натиснете **OK**. В повечето случаи можете да вземете видео под наем за един или два дни, или дори само за един час. Начинът, по който избирате и вземате под наем видео, е различен за различните магазини.

### Плащане

Магазинът ви подканя да влезете в акаунта си или да си откриете нов акаунт, ако нямате такъв. За влизане в акаунта вероятно ще са необходими вашият имейл адрес и персонален ПИН код. След като влезете в акаунта си, можете да изберете начин на плащане, обикновено с кредитна карта или дебитна карта със CVV код.

За повече информация относно условията за плащане, направете справка с уеб сайта на видео магазина.

- За да въведете цифров код (ПИН), използвайте **Бутони с цифри** на дистанционното управление.
- За да въведете имейл адрес, маркирайте текстовото поле на страницата и натиснете **OK**. Изберете символ от клавиатурата и натиснете **OK**, за да го въведете.

## Изтегляне на видеото

След като платите, можете да изтеглите видеото във видео паметта. По време на изтеглянето можете да продължите да гледате телевизионни програми, докато телевизорът ви уведоми, че видеото е готово за възпроизвеждане.

Ако отмените изтеглянето, можете да изтеглите видеото отново до края на периода, за който сте го наели.

## Гледане на видео

1. Натиснете  и изберете [Преглед Net TV].

Показват се инсталираните видео магазини.

2. Изберете видео магазина, от който сте взели под наем видеото, след което натиснете **OK**.

3. Влезте в онлайн видео магазина с идентификационните си данни.

4. Изберете видеото от списъка с изтеглени видео файлове, след което натиснете **OK** за възпроизвеждане.

## 3 Допълнителни функции на телевизора

### Спиране на телевизора на пауза

#### Какво можете да направите

Докато гледате даден цифров канал, можете да спрете дадено предаване на пауза, за да отговорите на спешно телефонно повикване или за да си починете. Излъчваното предаване се съхранява на USB твърд диск, който е свързан към телевизора. Можете моментално да възпроизведете отново излъчваното предаване.

#### Забележка:

- Максималният времеви период, за който можете да спрете излъчвано по телевизията предаване, е 90 минути.

#### Какво ви трябва

За да спрете на пауза дадено телевизионно предаване, направете следното:

- Настройте телевизора да приема цифрови канали. Спирането на телевизора на пауза работи само с цифрови телевизионни канали. Вж. **Настройка на телевизора > Канали > Автоматично инсталиране** (Страница 46).
- Свържете USB твърд диск към телевизора. Използвайте съвместим с USB 2.0 твърд диск с минимално пространство 32 гигабайта и минимална скорост на прехвърляне 30 мегабайта в секунда.


### Инсталиране на твърд диск

Преди да поставите на пауза дадено предаване, трябва да свържете USB твърд диск към телевизора и да го форматирате.

#### Внимание:

- Philips не носи отговорност, ако USB твърдият диск не се поддържа, нито за повреди или загуба на данни в устройството.
- Форматирането премахва всички съществуващи данни на твърдия диск.
- Ако са ви необходими допълнителни USB конектори, използвайте USB концентратор. Не свързвайте друго USB устройство към телевизора, когато форматирате твърдия диск.
- Не претоварвайте USB порта. Ако свържете USB твърд диск, който консумира над 500 mA, се уверете, че е свързан към собствен външен източник на захранване.
- След като USB твърдият диск бъде форматиран за телевизора, не можете да използвате записите на друг телевизор или на компютър. Оставете го постоянно включен в телевизора.

1. Включете USB твърдия диск в един от USB конекторите отстрани на телевизора.
2. Включете телевизора и, ако е необходимо, твърдия диск, в случай че използва захранване от външен източник.




3. Превключете на цифров телевизионен канал и натиснете **||** (пауза), за да стартирате форматирането.
4. Следвайте инструкциите на екрана.

#### Предупреждение:

Процесът на форматиране може да отнеме известно време. Не изключвайте телевизора и не премахвайте USB твърдия диск, докато процесът не завърши.

### Спиране на пауза на телевизионно предаване на живо



1. На включен цифров канал натиснете **||** (пауза), за да спрете на пауза дадено телевизионно предаване.
2. Натиснете **▶** (възпроизвеждане), за да продължите да гледате.

Лентата на състоянието показва следните индикатори за време:

**A.** Кога програмата се спира на пауза за първи път.

**B.** Къде спряната на пауза програма се възпроизвежда в момента.

**C.** Къде спряната на пауза програма на живо се възпроизвежда в момента.

- Натиснете **◀◀** (превъртане назад) или **▶▶** (превъртане напред), за да изберете откъде да започнете да гледате съхраненото предаване.
- Натиснете **■** (стоп), за да превключите отново на телевизионното предаване на живо.

**Забележка:** Не можете да спрете на пауза телевизионно предаване, когато се извършва запис.



Съхраненото предаване на USB твърдия диск се изтрива, ако извършите едно от следните действия:

- премахнете USB твърдия диск.
- стартирате записване на програма.
- превключите телевизора на режим на готовност.
- смените канала.
- смените източника, за да гледате от свързано устройство – Blu-ray disc плейър или цифров приемник.

**Промяна на скоростта на възпроизвеждане**

Натиснете **◀◀** или **▶▶** неколкократно.

**Прескачане в началото на телевизионното предаване**

Натиснете левия навигационен бутон няколко пъти, докато стигнете до началото на съхраненото предаване.



## Записване на телевизионни предавания

### Какво можете да направите

Ако телевизорът е свързан с интернет, можете да запишете любимото си телевизиане или да настроите програмирано записване на предаване по цифров канал в USB твърд диск.

Стартирайте и управлявайте записите от електронното програмно ръководство на телевизора. Вж. **Използване на телевизора > Гледане на телевизия > Преглед на програмното ръководство** (Страница 17).

**Забележка:** В някои държави не се поддържа записване.

### Какво ви трябва

За да запишете телевизионни програми, направете следното:

- Настройте телевизора да получава цифрови телевизионни канали (DVB излъчване или подобни). Вж. **Настройка на телевизора > Канали > Автоматично инсталиране** (Страница 46).
- Уверете се, че телевизорът е свързан с интернет чрез високоскоростна широколентова връзка. Вж. **Свързване на телевизора > Компютри и интернет**. (Страница 63)
- Свържете USB твърд диск към телевизора. Използвайте съвместим с USB 2.0 твърд диск с минимално пространство 250 гигабайта и минимална скорост на прехвърляне 30 мегабайта в секунда.

**Забележка:** Можете да използвате един и същ твърд диск за записване и спиране на пауза на телевизионни програми.

За да проверите дали програмното ръководство поддържа записване:

Натиснете **⏠** и изберете **[Справочник на програмите]**. Ако на страницата на програмното ръководство има бутон **[ТВ запис]**, можете да настроите и управлявате записите.

Ако няма бутон **[ТВ запис]**, проверете дали е зададено данните в справочника за програми да се актуализират от мрежата. Изберете **⏠ > [Настройка] > [ТВ настр.] > [Предпочитания] > [Справочник на програмите] > [От мрежата]**.

### Инсталиране на твърд диск


Преди да запишете дадено телевизионно предаване, трябва да свържете USB твърд диск към телевизора и да го форматирате.

**Внимание:**

- Philips не носи отговорност, ако USB твърдият диск не се поддържа, нито за повреди или загуба на данни в устройството.
- При форматирането всички данни от свързания USB твърд диск се изтриват.
- USB твърдият диск е форматиран специално за този телевизор. Оставете го постоянно включен в телевизора. Не можете да използвате съхранените записи на друг телевизор или компютър. Не копирайте и не променяйте файловете на записите в USB твърдия диск посредством компютърни приложения. Това ще повреди записите.
- Не претоварвайте USB порта. Ако свържете USB твърд диск, който консумира над 500 mA, се уверете, че е свързан към собствен външен източник на захранване.

1. Включете USB твърдия диск в един от USB конекторите от страни на телевизора. Ако са ви необходими допълнителни USB конектори, използвайте USB концентратор.

**Забележка:** Ако използвате USB концентратор, не свързвайте друго USB устройство към телевизора, когато форматираете USB твърдия диск.



2. Включете телевизора и твърдия диск, в случай че използва захранване от външен източник.
3. Когато телевизорът е настроен на цифров канал, натиснете **||** (пауза), за да започнете да форматираете.
4. Изпълнете инструкциите на екрана, за да завършите процеса на форматиране.

**Предупреждение:** Процесът на форматиране може да отнеме известно време. Не изключвайте телевизора и не премахвайте USB твърдия диск, докато процесът не завърши.

## Стартиране на запис

### Записване с едно докосване

За да запишете програмата, която гледате в момента, ако дистанционното управление има бутон **●** (запис):

1. Натиснете **●** (запис). Записването започва незабавно и можете да настроите крайната времева точка на записа в изскачащия прозорец.
2. Изберете **[График]** и натиснете **OK**, за да потвърдите крайната времева точка.



Ако дистанционното управление на телевизора няма **●** бутон:

1. Натиснете **▲** и изберете **[Справочник на програмите]**.
2. Когато текущата телевизионна програма е избрана, натиснете **≡** **OPTIONS** и изберете **[Запис]**.

Телевизорът задава крайното време на записа в края на програмата.

3. Изберете **[График]** и натиснете **OK**, за да започне записването.


За да спрете записването незабавно, натиснете **■** (стоп).

### Забележки:

- Докато записвате, не може да превключвате телевизионните канали.
- Докато записвате, не може да спирате телевизионното предаване на пауза.


## Планиране на запис

Можете да планирате запис на предстояща програма за текущия ден или няколко дни след това (най-много 8 дни).

1. За да планирате запис, натиснете  и изберете **[Справочник на програмите]**.

На страницата на справочника за програми изберете канала и програмата, които искате да запишете.

- Натиснете десния или левия навигационен бутон, за да превъртите през програмите. Можете също така да въведете номера на канала, за да го изберете в списъка.
- За да промените датата, изберете я в най-горната част на страницата и натиснете **OK**. Изберете желаната дата и натиснете **OK**.

2. Изберете програмата, натиснете  **OPTIONS**, след което изберете **[Запис]**.


3. Ако е необходимо, настройте времето за запис за добавяне на буфер в края на програмата. Изберете **[График]** и натиснете **OK**. Програмата се планира за запис.

При планиране на застъпващи се записи автоматично се показва предупреждение.

Ако искате да запишете програма, докато не сте вкъщи, не забравяйте да превключите телевизора в режим на готовност и да не изключвате USB твърдия диск.

### Задаване на запис с конкретно време

За ръчно настройване на запис, който не е свързан с никоя програма:

1. На страницата на справочника за програми натиснете  **OPTIONS**, изберете **[Ръчен запис]**, след което натиснете **OK**.
2. Задайте канала, датата и времевия интервал в диалоговия прозорец.
3. Изберете **[График]** и натиснете **OK**.

## Информация за програма

За да видите повече информация за дадена програма, я изберете от справочника за програми и натиснете **OK**.

В зависимост от състоянието на програмата можете да започнете да я гледате, да планирате записа ѝ, да възпроизведете записа или да го изтриете от тази страница.

## Управление на записи

### Списък със записи

За да видите списъка със записи и планирани записи, изберете бутона **[ТВ запис]** в горната част на справочника за програми и натиснете **OK**.






**Забележка:** Бутонът **[ТВ запис]** се променя на **[{0} записа]** след завършване на телевизионните записи. Цифрата пред бутона указва колко записа са направени.

На тази страница можете да:

- изберете запис за гледане;
- изтриете запис,
- програмирате запис за определен час без връзка с конкретна телевизионна програма,
- отмените планиран запис или да
- проверите оставащото пространство на твърдия диск.


### Гледане на запис

Изберете даден запис от списъка със записи и натиснете **OK**. Записът започва да се възпроизвежда.

Можете да използвате бутоните  (възпроизвеждане),  (напред),  (назад),  (пауза) или  (стоп) на дистанционното управление, за да контролирате възпроизвеждането.

### Изтриване на запис

За да изтриете съществуващ запис:

1. Изберете записа в списъка и натиснете  **OPTIONS**.
2. Изберете **[Изтриване на запис]** и натиснете **OK**.

## Отмяна на планиран запис

За да отмените планиран запис:

1. Изберете записа и натиснете **≡**  
**OPTIONS**.

2. Изберете **[Невключен в графика запис]** и натиснете **OK**.

### Записи с изтекъл срок

Телевизионните компании могат да ограничат броя дни, в които даден запис може да се преглежда след излъчване или да ограничат възпроизвеждането. Даден запис в списъка може да показва броя дни, преди срокът му да изтече. Запис с изтекъл срок не може да се възпроизвежда повече.

### Неуспешни записи

Ако даден планиран запис е ограничен от телевизионната компания или записът не се показва като планиран, той се маркира като **[Неуспешно]** в списъка със записи.

---

## Гледане на HbbTV

### Какво можете да направите

Някои оператори на цифрови канали предлагат интерактивна HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV – Широкополетова телевизия с хибридно излъчване).

При HbbTV операторите съчетават обичайните си телевизионни програми с всякакви видове информация или забавление. Можете да преглеждате тази информация интерактивно. Можете да отговаряте на дадена програма или да гласувате, да пазарувате онлайн или да плащате за програма за видео по заявка.

За да използвате всички възможности на HbbTV трябва да свържете телевизора с интернет. Прочетете повече за свързването на телевизора с интернет в **Свързване на телевизора > Компютри и интернет** (Страница 63).

**Забележка:** С тази функция не можете да изтегляте файлове на телевизора.

---

## Достъп до HbbTV

Когато превключите на телевизионен канал, който предлага HbbTV, интерактивните страници ще се отворят автоматично или в даден момент ще получите покана да ги отворите.

В зависимост от оператора може да се наложи да натиснете червения бутон или **OK** на дистанционното управление, за да получите достъп до страницата.

За да излезете от страниците на HbbTV, изберете съответния бутон на екрана и натиснете **OK**.

---

## Придвижване в страниците на HbbTV

За придвижване в страниците на HbbTV можете да използвате бутоните за придвижване, цветните бутони, бутоните с цифри и бутона **↩** (назад).

Докато гледате видеоклипове в страници на HbbTV можете да използвате бутоните **▶** (възпроизвеждане), **⏸** (пауза) и **■** (стоп).



---

## Текст на HbbTV

Някои оператори предлагат текст на HbbTV, което е нова версия текст. В зависимост от оператора може да имате нужда от връзка с интернет, за да преглеждате текст на HbbTV.

Можете да използвате същите бутони на дистанционното управление за придвижване в текста на HbbTV, както и за страниците на HbbTV.

## Блокиране на HbbTV

### Блокиране на HbbTV от конкретен канал

1. Натиснете **≡ OPTIONS**.
2. Изберете **[HbbTV на този канал] > [Изкл.]**.

### Блокиране на HbbTV на всички канали

1. Натиснете **🏠 (У дома)** и изберете **[Настройка]**.
2. Изберете **[ТВ настр.]** ТВ настройки > **[Предпочитания] > [HbbTV] > [изключване]**.

## Преглед на телетекст

### Избор на страница

1. Изберете канал, който има функция за телетекст, след което натиснете **ТЕХТ**.
2. Изберете страница по един от следните начини:
  - Въведете номера на страницата с **Бутони с цифри**.
  - Натиснете **▲▼** или **◀▶**, за да видите следващата или предишната страница.
  - Натиснете **Цветни бутони**, за да изберете цветен елемент.
3. Натиснете **↩**, за да излезете.

### Опции за телетекст

1. Докато прегледате телетекст, натиснете **≡ OPTIONS**.
2. Изберете една от следните опции:
  - **[Стопиране на страницата]/[Освободи страницата]:** Стопиране или освобождаване на текущата страница.
  - **[Двоен екран]/[Цял екран]:** Включване или изключване на телетекст на двоен екран. При двойния екран текущият канал или източник се отделя в лявата част на екрана, а телетекстът – в дясната.

- **[ТНП общ преглед]:** Таблицата на страници (ТНП) за програми с телетекст ви позволява да преминавате от една тема на друга, без да използвате номерата на страници.
  - **[Уголемяване]/[Нормален изглед]:** Увеличаване на мащаба на страницата. Натиснете **Бутони за навигация**, за да се придвижите по увеличения изглед.
  - **[Показване]:** Скриване или разкриване на скритата информация на дадена страница, например решенията на гатанки или ребуси.
  - **[Превключване между подстраницы]:** Ако има достъпни подстраницы, всяка от тях се показва автоматично.
  - **[Език]:** Превключване към друга езикова група за показване на различни набори знаци правилно.
3. Натиснете **≡ OPTIONS**, за да излезете.

### Език за телетекст

Някои цифрови телевизионни оператори предлагат няколко езика за телетекст. Можете да зададете основен и допълнителен език.

1. Натиснете **🏠**.
2. Изберете **[Настройка] > [Настр. за канали]** или **[Сателитни настр-ки]**.
3. Изберете **[Езици] > [Телетекст основна]** или **[Телетекст допълнителна]**.
4. Изберете предпочитаните си езици за телетекст, след което натиснете **ОК**.

### Подстраницы

Една страница от телетекста може да съдържа няколко подстраницы. Тези подстраницы се показват на лента до номера на основната страница.

Ако има достъпни подстраницы на дадена страница с телетекст, натиснете **◀** или **▶**, за да ги изберете.

---

## Търсене

1. Докато преглеждате телетекст, натиснете **ОК**, за да осветите първата дума или число.
2. Натиснете **Бутони за навигация**, за да преминете към думата или числото за търсене.
3. Натиснете **ОК** за начало на търсенето.
4. Натискайте **▲**, докато изчезне осветяването на всички думи или числа, за да излезете от търсенето.

---

## Цифров телетекст

Някои доставчици на цифрова телевизия предлагат специализирани цифрови услуги за текст или интерактивни услуги на цифровите си телевизионни канали (например, BBC1).

Когато сте в цифровия телетекст:

- Натиснете **Бутони за навигация**, за да изберете или осветите елементи.
- Натиснете **Цветни бутони**, за да изберете опция, след което натиснете **ОК**, за да я потвърдите или активирате.

**Забележка:** Цифровите текстови услуги са блокирани при излъчване на субтитри, когато субтитрите са включени на телевизора. Прочетете **Допълнителни функции на телевизора > Показване на субтитри** (Страница 38).

---

## Телетекст 2,5

Телетекст 2.5 предлага повече цветове и по-добра графика от нормалния телетекст. Ако Телетекст 2.5 се излъчва от даден канал, то той е включен по подразбиране.

**За да включите или изключите Телетекст 2.5**

1. Натиснете **▲**.
2. Изберете **[Настройка] > [ТВ настр.] > [Предпочитания]**.
3. Изберете **[Телетекст 2,5] > [Вкл.]** или **[Изкл.]**, след което натиснете **ОК**.

---

## Задаване на ключалки и таймери

---

### Часовник

Можете да виждате часовник на екрана на телевизора. Часовникът показва часа, излъчван от вашия оператор на телевизионни услуги.

### Показване на часовника на телевизора

1. Докато гледате телевизия, натиснете **☰ OPTIONS**.
2. Изберете **[Състояние]** и след това натиснете **ОК**.

Часовникът се показва в долния десен ъгъл на телевизионния екран.

### Промяна на режима на часовника

Режимът на часовника се синхронизира автоматично с Координираното универсално време (UTC). Ако телевизорът не може да получава излъчвания на UTC, променете режима на часовника на **[Ръчен]**.

1. Докато гледате телевизия, натиснете **▲**.
2. Изберете **[Настройка] > [ТВ настр.] > [Предпочитания]**.
3. Изберете **[Часовник] > [Режим авто часовник]**.
4. Изберете **[Автоматичен]**, **[Ръчен]** или **[В зависимост от държавата]**, след което натиснете **ОК**.

### Разрешаване или забраняване на лятното часово време

Ако режимът на часовника е зададен на **[В зависимост от държавата]**, можете да разрешите или забраните лятното часово време за вашата часова зона.

1. В менюто **[Часовник]** изберете **[Лятно часово време] > [Лятно часово време]** или **[Стандартно време]**, след което натиснете **ОК**. Лятното часово време се разрешава или забранява.

## Ръчна настройка на часовника на телевизора

Ако режимът на часовника е зададен като **[Ръчен]**, задайте датата и часа ръчно.

1. В менюто **[Часовник]** изберете **[Дата]** или **[Време]**, след това натиснете **ОК**.
2. Използвайте **Бутони за навигация**, за да направите избор.
3. Изберете **[Готово]**, след което натиснете **ОК**.

---

## Таймер на заспиване

Таймерът за заспиване превключва телевизора в режим на готовност след определено време. Можете да изключите телевизора по-рано или да нулирате таймера за заспиване по време на отброяването.

1. Натиснете **🏠**.
2. Изберете **[Настройка] > [ТВ настр.] > [Предпочитания] > [Таймер на заспиване]**.
3. Натиснете **Бутони за навигация**, за да настроите таймера за заспиване. Таймерът за заспиване може да се настрои до 180 минути, разпределени на стъпки от по пет минути. Таймерът за заспиване е изключен, ако е настроен на нула минути.
4. Натиснете **ОК**, за да активирате таймера за заспиване. Телевизорът преминава в режим на готовност след указаното време.

---

## Заклучване за деца

За да защитите децата от неподходящи телевизионни програми, можете да заключите телевизора или да блокирате програмите с възрастови ограничения.

### Задаване или промяна на кода за заключване за деца

1. Натиснете **🏠**.
2. Изберете **[Настройка] > [Настр. за канали] > [Заклучване за деца]**.
3. Изберете **[Задаване на код]** или **[Промяна на кода]**.
4. Въведете кода с **Бутони с цифри**.

**Съвет:** Ако забравите кода си, въведете "8888", за да заобиколите всички съществуващи кодове.

### Заклучване или отключване на канали

1. В менюто за заключване за деца изберете **[Заклучване на каналите]**.
2. Въведете кода за заключване за деца с **Бутони с цифри**. Ще се появи менюто **[Заклучване на каналите]**.
3. Изберете канали за заключване или отключване.

---

## Родителска оценка

Някои доставчици на цифрово съдържание категоризират своите програми съобразно възрастта. Можете да настроите телевизора да показва само програми с подходяща за вашето дете възрастова категория.

1. Натиснете **🏠**.
2. Изберете **[Настройка] > [Настр. за канали]** или **[Сателитни настр-ки]**.
3. Изберете **[Заклучване за деца] > [Родителска оценка]**.

Показва се съобщение, което ви подканя да въведете кода за заключване за деца.

4. Въведете кода за заключване за деца с **Бутони с цифри**.
5. Изберете възрастова категория и натиснете **ОК**.

Всички програми над избраната възрастова категория се блокират.


Информация относно кодовете за заключване за деца ще намерите в **Допълнителни функции на телевизора > Задаване на ключачки и таймери > Заклучване за деца** (Страница 37).

---

## Показване на субтитри

---

### Аналогови канали


1. Превключете телевизора на аналогов телевизионен канал.
  2. Натиснете **TEXT**.
  3. Въведете трицифрения номер на страницата със субтитрите (обикновено "888").
  4. Натиснете , за да излезете от телетекста.
- Ако има субтитри, те се показват.

---

### Цифрови канали

1. Натиснете **≡ OPTIONS**.
2. Изберете **[Субтитри]**, след което натиснете **OK**.
3. Изберете **[Изкл. субтитри]**, **[Вкл. субтитри]** или **[Вкл.при спрян звук]**, а след това натиснете **OK**.


#### Забележка:

- Ако MHEG приложението е активирано, не се показват субтитри.
- Ако изберете **[Вкл.при спрян звук]**, субтитрите се показват само когато натиснете , за да изключите звука.

---

### Език на субтитрите

Можете да промените езика на субтитрите за някои цифрови канали.

1. Натиснете .
2. Изберете **[Настройка] > [Настр. за канали]** или **[Сателитни настр-ки] > [Език на субтитрите]**.
3. Изберете **[Субтитри основна]** или **[Субтитри допълнителна]** за предпочитания си език.
4. Натиснете **OK**, за да потвърдите.

**Съвет:** Можете също да натиснете **≡ OPTIONS > [Език на субтитрите]**.

---

## Гледане на Scenea

---

### Какво можете да направите

Можете да поставите картина по подразбиране като тапет на телевизора. Можете също така да заредите друга картина като тапет.

Ако таймерът за заспиване е изключен, тапетът се показва за 240 минути. В противен случай се показва за срока, зададен в таймера за заспиване.

---

### Какво ви трябва

За да използвате друга картина като тапет, необходимо ви е USB устройство за съхранение, съдържащо картина с размер под 1 MB.

---

### Включване

1. Натиснете .
2. Изберете **[Scenea]**, след което натиснете **OK**.

Показва се картината по подразбиране.

**Забележка:** Тапетът се показва за срока, зададен в таймера за заспиване. За повече информация относно таймера за заспиване вижте **Допълнителни функции на телевизора > Задаване на ключалки и таймери > Таймер за заспиване** (Страница 37).



## Задаване на тапет на телевизора

Можете да заредите друга картина като тапет.

Забележка: При зареждане на нова картина, тя замества текущата.

1. Свържете USB устройството за съхранение към телевизора.
2. Натиснете **⬆**.
3. Изберете **[Преглеждане в USB]**, след което натиснете **OK**.
4. Изберете изображение и натиснете **☰** **OPTIONS**.
5. Изберете **[Задай като Scenea]**, след което натиснете **OK**.
6. Изберете **[Да]**, след което натиснете **OK**.
7. Натиснете произволен бутон, за да излезете от Scenea.

## Задаване на приглушената светлина на Scenea

Когато телевизорът е в режим на готовност, можете да включите Ambilight и да създадете ефект на приглушена светлина с тапета. Ambilight се предлага само с определени модели.

Когато телевизорът е в режим на готовност, натиснете **AMBILIGHT** на предния му панел.

**Забележка:** Възможно е да минат повече от 5 секунди, преди приглушената светлина да се включи.

За да изберете друг цвят на приглушената светлина, вижте **Използване на телевизора > Ambilight > Настройка** (Страница 21).

## Използване на EasyLink

### Какво можете да направите

Използвайте оптимално своите съвместими с HDMI-CEC устройства посредством усъвършенстваните функции за управление на Philips EasyLink. Ако вашите съвместими с HDMI-CEC устройства са свързани през HDMI, можете да ги управлявате едновременно с дистанционното управление на телевизора.

**Забележка:** Други марки описват функциите за HDMI-CEC по различен начин. Някои примери са Anynet (Samsung), Aquos Link (Sharp) или BRAVIA Sync (Sony). Не всички марки са напълно съвместими с Philips EasyLink.

След като включите Philips EasyLink, достъпни са следните функции:

#### Изпълнение с едно докосване

При възпроизвеждане от съвместимо с HDMI-CEC устройство телевизорът се включва от режим на готовност и превключва на правилния източник.

#### Режим на готовност с едно докосване

Когато натиснете **⏻** на дистанционното управление на телевизора, той и всички съвместими с HDMI-CEC устройства преминават в режим на готовност.

#### Контрол на звука на системата

Ако свържете съвместимо с HDMI-CEC устройство, което има тонколони, можете да изберете да слушате звука на телевизора от тези тонколони, а не от тонколоните на телевизора.

За повече информация относно изхода за звук на телевизора вижте **Допълнителни функции на телевизора > Използване на EasyLink > Избор на изход за тонколони** (Страница 41).

#### Дистанционно управление EasyLink

Можете да управлявате няколко съвместими с HDMI-CEC устройства посредством дистанционното управление на телевизора.

За да включите дистанционното управление EasyLink, вижте **Допълнителни функции на телевизора > Използване на EasyLink > Едновременно управление на устройства** (Страница 40).

### Запазване на качеството на картината

Ако качеството на картината на телевизора е нарушено от функциите за обработка на картината на други устройства, включете Pixel Plus Link.

За да включите Pixel Plus Link, вижте **Допълнителни функции на телевизора > Използване на EasyLink > Запазване на качеството на картината** (Страница 42).

### Максимално увеличаване на размера на видео със субтитри

Когато гледате видео със субтитри, можете да увеличите максимално областта за показване на видеото. Някои субтитри могат да създадат отделна лента под видеото, което ограничава областта за показването му. След като включите автоматичното изместване на субтитрите, те се показват върху видео изображението, което води до максимално увеличаване на областта за показване на видео.

За да включите автоматичното изместване на субтитрите, вижте **Допълнителни функции на телевизора > Използване на EasyLink > Максимално увеличаване на размера на видео със субтитри** (Страница 42).

### Слушане на друго устройство в режим на готовност

Можете да слушате свързано съвместимо с HDMI-CEC устройство през тонколониите на телевизора дори когато той е в режим на готовност.

За включване вижте **Допълнителни функции на телевизора > Използване на EasyLink > Слушане на друго устройство в режим на готовност** (Страница 42).

---

## Какво ви трябва

За да се възползвате от усъвършенстваните функции за управление на Philips EasyLink, трябва да направите следното:


- Свържете поне две съвместими с HDMI-CEC устройства чрез HDMI
- Конфигурирайте всяко съвместимо с HDMI-CEC устройство по правилния начин
- Включете EasyLink

---

## Включване

За да включите или изключите EasyLink

**Забележка:** Ако не смятате да използвате Philips Easylink, изключете го.


1. Натиснете .
2. Изберете **[Настройка] > [ТВ настр.] > [EasyLink]**.
3. Изберете **[включване]** или **[изключване]**, след което натиснете **ОК**.

---

## Едновременно управление на устройства

Ако свържете няколко HDMI-CEC устройства, поддържащи тази настройка, всички устройства ще реагират на дистанционното управление на телевизора.

**Внимание:** Това е разширена настройка. Устройствата, които не поддържат тази настройка, няма да реагират на дистанционното управление на телевизора.



1. Натиснете .
2. Изберете **[Настройка] > [ТВ настр.] > [EasyLink]**.
3. Изберете **[Дистанционно управление EasyLink] > [Вкл.]** или **[Изкл.]**.
4. Натиснете **ОК** за активиране.

**Забележки:**

- За да се върнете към управление на телевизора, натиснете , след което изберете **[Гледане на ТВ]**.
- За да управлявате друго устройство, натиснете , след което изберете устройството от менюто "Начало".
- За да излезете, натиснете .



**Бутони EasyLink**

Можете да управлявате съвместими с HDMI-CEC устройства с посочените по-долу бутони на дистанционното управление на телевизора.

- **ОК:** Стартиране, спиране на пауза или подновяване на възпроизвеждането от свързаното устройство, активиране на избор или отваряне на менюто на устройството.
- **◀ (Предишен)/▶ (Напред):** Търсене назад и напред в свързаното устройство.
- **Бутони с цифри:** Избор на заглавие, глава или запис.
- **Бутони за възпроизвеждане:** Управление на възпроизвеждането на видео или музика.
- **Режим на готовност:** Показване на менюто на свързаното устройство.
- : Показване на менюто на телевизора.
-  (**Режим на готовност**): Превключване на телевизора и свързаното устройство в режим на готовност.

Други бутони за EasyLink са достъпни чрез екранното дистанционно управление (OSRC).


**За достъп до OSRC**

1. Докато гледате съдържание от свързано устройство, натиснете  **OPTIONS**.
2. Изберете **[Показване на бутоните на устройството]** и след това натиснете **ОК**.
3. Изберете екранен бутон, след което натиснете **ОК**.
4. Натиснете , за да излезете.

**Избор на изход за тонколони**

Ако свързаното устройство е съвместимо с HDMI с канал за връщане на аудио (HDMI ARC), звукът от телевизора може да се изведе през HDMI кабела. Не се изисква допълнителен аудио кабел. Уверете се, че сте свързали устройството към HDMI ARC съединителя на телевизора. Вижте **Свързване на телевизора > За кабелите > HDMI (Страница 53)**.

**Конфигуриране на тонколони на телевизора**

1. Натиснете .
2. Изберете **[Настройка] > [ТВ настр.] > [EasyLink] > [ТВ-високоговорители]**.
3. Изберете една от следните опции, след което натиснете **ОК**:
  - **[Изкл.]:** Изключване на тонколони на телевизора.
  - **[Вкл.]:** Включване на тонколони на телевизора.
  - **[EasyLink]:** Телевизионният аудио сигнал се прехвърля поточно през свързаното HDMI-CEC устройство. Превключете телевизионния аудио сигнал към свързаното HDMI-CEC аудио устройство от менюто "Регулиране".
  - **[Авто-старт на EasyLink]:** Автоматично изключване на тонколони на телевизора и поточно прехвърляне на телевизионния аудио сигнал към свързаното HDMI-CEC аудио устройство.

## Избор на изход за тонколони от менюто "Регулиране"

Ако [EasyLink] или [Авто-старт на EasyLink] са избрани, влезте в менюто "Регулиране", за да превключите телевизионния аудио сигнал.

1. Докато гледате телевизия, натиснете **⏏ ADJUST**.
2. Изберете [Високоговорители] и след това натиснете **OK**.
3. Изберете едно от следните, след което натиснете **OK**:

- [Телевизор]: Включено по подразбиране.  
Телевизионният аудио сигнал се прехвърля поточно през телевизора и свързаното HDMI-CEC аудио устройство, докато свързаното устройство не превключи към управление на системния звук. След това телевизионният аудио сигнал се прехвърля поточно през свързаното устройство.
- [Усилвател]: Аудио сигналът се прехвърля поточно през свързаното HDMI-CEC устройство. Ако режимът за системен звук не е включен в устройството, аудио сигналът ще продължи да се прехвърля поточно през тонколониите на телевизора. Ако е включено [Авто-старт на EasyLink], телевизорът подканва свързаното устройство да превключи в режим за системен звук.

---

## Запазване на качеството на картината

Ако качеството на картината на телевизора е нарушено от функциите за обработка на картината на други устройства, включете Pixel Plus Link.

### За да включите Pixel Plus Link

1. Натиснете **⬆**.
2. Изберете [Настройка] > [ТВ настр.] > [EasyLink].
3. Изберете [Връзка на Pixel Plus] > [Вкл.], след което натиснете **OK**.

---

## Максимално увеличаване на областта за показване на видео

Някои субтитри могат да създадат отделна лента под видеото, което ограничава областта за показването му. След като включите автоматичното изместване на субтитрите, те се показват върху видео изображението, което води до максимално увеличаване на областта за показване на видео.

### Включване на автоматичното изместване на субтитрите

1. Натиснете **⬆**.
2. Изберете [Настройка] > [ТВ настр.] > [EasyLink] > [Автоматично изместване на субтитрите].
3. Изберете [Вкл.] и натиснете **OK** за активиране.

Забележка: Уверете се, че форматът на картината на телевизора е зададен на [Авто формат] или [Разтегляне на екрана за филми 16:9].

---

## Слушане на друго устройство в режим на готовност на телевизора

Можете да слушате свързано съвместимо с HDMI-CEC устройство през тонколониите на телевизора дори когато той е в режим на готовност.

1. Натиснете **⏏ ADJUST** за приемане на аудио сигнал от свързаното Philips EasyLink устройство.  
Ако е достъпен, се включва режимът "само аудио".
2. Приемете подканата на телевизора за изключване на екрана му.
3. Управлявайте възпроизвеждането на звук с дистанционното управление на телевизора.

## 4 Настройка на телевизора

### Помощник за настройки

Използвайте помощника за настройки, който ще ви ръководи в процеса на настройване на картината и звука.

1. Докато гледате телевизия, натиснете **▲**.
2. Изберете **[Настройка]** > **[Бърза настр. на картина и звук]**, след което натиснете **ОК**.
3. Изберете **[Старт]**, след което натиснете **ОК**.
4. Следвайте инструкциите на екрана, за да изберете предпочитаните си настройки.

### Картина и звук


#### Други настройки на картината

1. Натиснете **▲**.
2. Изберете **[Настройка]** > **[ТВ настр.]** > **[Картина]**, след което натиснете **ОК**.
3. Изберете настройка за регулиране:
  - **[Интелигентна картина]**: Достъп до предварително зададени интелигентни настройки на картината.
  - **[Нулиране]**: Възстановяване на настройките по подразбиране.
  - **[Контраст]**: Регулиране на интензитета на светлите области без промяна на тъмните.
  - **[Яркост]**: Регулиране на интензитета и детайлите в тъмните области.
  - **[Цвят]**: Регулиране на наситеността на цветовете.
  - **[Нюанс]**: Компенсиране на цветовите разлики в предавания, кодирани в NTSC.
  - **[Острота]**: Регулиране на рязкостта на изображението.

- **[Шумопотискане]**: Филтриране и намаляване на шума на изображението.
- **[Оттеньк]**: Регулиране на цветовия баланс на изображението.
- **[Цвят по избор]**: Персонализиране на настройката за нюанси.
- **[Pixel Plus HD] / [Pixel Precise HD]**: Достъп до разширени настройки, включително **[HD Natural Motion]**, **[Clear LCD]\***, **[Разширена рязкост]**, **[Динамичен контраст]**, **[Динамично фоново осветление]**, **[Намаляване на MPEG артефакт]**, **[Подчертаване на цвета]**, **[Гама]**.  
\*Само при някои модели.
- **[РС режим]**: Разрешение за промяна на настройките на картината, когато с телевизора е свързан компютър посредством HDMI. Ако е активирано, можете да изберете **[Формат на картината]** > **[Немашабиран]**, което осигурява максимални детайли за показване на съдържание от компютър.
- **[Светлинен сензор]**: Динамично регулиране на настройките, за да отговарят на осветлението.
- **[Формат на картината]**: Промяна на формата на картината.
- **[Ръбове на екрана]**: Промяна на размера на картината.
- **[Изместване на картината]**: Регулиране на позицията на картината. Не можете да изберете тази настройка, ако избирате формат на картината е **Авто машабиране** или **Широк екран**.

---

## Други настройки на звука


1. Натиснете .
2. Изберете **[Настройка]** > **[ТВ настр.]** > **[Звук]**, след което натиснете **ОК**.
3. Изберете настройка за регулиране:
  - **[Интелигентен звук]**: Достъп до предварително зададени интелигентни настройки на звука.
  - **[Нулиране]**: Възстановяване на фабричните настройки.
  - **[Баси]**: Регулиране на нивото на басите.
  - **[Високи честоти]**: Регулиране на нивото на високите честоти.
  - **[Съраунд]**: Активиране на пространствения звук.
  - **[Сила на звука на слушалките]**: Регулиране на силата на звука на слушалките.
  - **[Автоматично изравняване на нивото на звука]**: Автоматично намаляване на внезапните промени в силата на звука, например при превключване на каналите.
  - **[Баланс]**: Регулиране на баланса на лявата и дясната тонколона.

---

## Аудио настройки



### Изберете език на звука

Ако телевизионният канал има предавания на два или няколко езика, можете да изберете предпочитания език на звука.

Докато гледате телевизия, натиснете  **OPTIONS**.

- **[Език на звука]**: Избор на език за звука за цифровите канали.
- **[Dual I-II]**: Избор на език за звука за аналоговите канали.


Цифровите телевизионни канали могат да прехвърлят поточно няколко езика за звука. Ако се предлагат няколко езика, изберете този, който предпочитате.

1. Натиснете .
2. Изберете **[Настройка]** > **[Настр. за канали]** или **[Сателитни настр-ки]** > **[Език]**.
3. Изберете една от следните настройки и натиснете **ОК**:
  - **[Аудио основна]/[Аудио допълнителна]**: Избор на достъпен език за звука.  
Можете да зададете и допълнителен език в същото меню. Ако основният език е недостъпен, телевизорът ще приеме този език.
  - **[Предпочитан звуков формат]**: Избор на приемане на стандартен аудио формат (MP3) или разширени аудио формати (AAC, EAC-3 или AC-3, ако се предлагат).
  - **[Моно/стерео]**: Избор на моно или стерео звук, ако се предлага стерео излъчване.
4. Натиснете , за да излезете.

---

## Нулиране до заводските настройки

Можете да възстановите настройките на картината и звука по подразбиране, без да промените настройките за инсталираните канали.

1. Докато гледате телевизия, натиснете .
  2. Изберете **[Настройка]** > **[ТВ настр.]** > **[Фабрични настройки]**, след което натиснете **ОК**.
- Възстановяват се настройките на телевизора по подразбиране.

## Канали

### Преподреждане и преименуване

#### Подреждане на каналите

След като каналите са инсталирани, можете да препоредите списъка им според предпочитанията си.

1. Докато гледате телевизия, натиснете **Q FIND**. Показва се списъкът с канали.
2. Изберете канала за преподреждане и натиснете **≡ OPTIONS**.
3. Изберете **[Преподреждане]**, след което натиснете **OK**.
4. Натиснете **Бутони за навигация**, за да преместите осветения канал на друго място, след което натиснете **OK**.
5. Изберете една от следните опции, след което натиснете **OK**.
  - **[Вмъкване]**: Вмъкване на канала на желаното място.
  - **[Размяна]**: Размяна на местата с друг канал.
6. След като приключите, натиснете **≡ OPTIONS** и изберете **[Изход]**.

#### Преименуване на канали

След като каналите са инсталирани, можете да ги преименувате според предпочитанията си.

1. Докато гледате телевизия, натиснете **Q FIND**. Показва се списъкът с канали.
2. Изберете канала за преименуване и натиснете **≡ OPTIONS**.
3. Изберете **[Преименуване]** и след това натиснете **OK**.
4. В екрана на записа натиснете **Бутони за навигация** или **Бутони с цифри**, за да редактирате името, след което натиснете **OK**.

**Съвет:** Можете да натиснете **OK** в екрана на записа, за да включите **екранната клавиатура**.

5. Когато приключите, натиснете **Бутони за навигация**, за да изберете **[Готово]**.
  - За да изтриете записа, изберете **[Изчисти]**.
  - За отказ изберете **[Отказ]**.

6. Натиснете **OK** за потвърждение.

7. Натиснете **↩**, за да излезете.

### Скриване или показване

#### Скриване на канали

За да предотвратите неразрешен достъп до каналите, можете да ги скриете от списъка с канали.

1. Докато гледате телевизия, натиснете **Q FIND**.
2. Изберете канала, който искате да скриете, и натиснете **≡ OPTIONS**.
3. Изберете **[Скрий канала]**, след което натиснете **OK**.  
Каналът е скрит.

#### Откриване на каналите

1. Докато гледате телевизия, натиснете **Q FIND**.
2. Натиснете **≡ OPTIONS**.
3. Изберете **[Покажи скритите канали]**, след което натиснете **OK**.  
Скритите канали се показват в списъка с канали, но без информация за тях.
4. Изберете скрит канал, след което натиснете **≡ OPTIONS**.
5. Изберете **[Покажи канали]**, след което натиснете **OK**. Всички скрити канали се показват.

---

## Актуализиране на списъка на каналите

При първоначалното включване на телевизора е извършено пълно инсталиране на каналите. Можете автоматично да добавяте или премахвате цифрови канали, както и да актуализирате каналите ръчно.


**Забележка:** Ако получите подкана да въведете код, въведете "8888".

### Автоматично актуализиране

За автоматично добавяне или премахване на цифрови канали оставете телевизора в режим на готовност. Телевизорът актуализира каналите и съхранява тези, които са нови, всеки ден. Празните канали се премахват от списъка с канали.

Ако е направено актуализиране на каналите, при пускане на телевизора се показва съобщение.


**Ако не искате това съобщение да се показва**

1. Натиснете .
2. Изберете **[Настройка] > [Настр. за канали]** или **[Сателитни настр-ки]**.
3. Изберете **[Инсталиране на канал] > [Съобщение за актуализация на канал]**.
4. Изберете **[Изкл.]** и натиснете **ОК**.

**За да изключите автоматичното актуализиране**

В менюто **[Инсталиране на канал]** изберете **[Автоматична актуализация на каналите] > [Изкл.]**.

**За ръчно актуализиране на каналите**

1. Натиснете .
2. Изберете **[Настройка] > [Търсене на канали] > [Актуализиране на канали]**, след което натиснете **ОК**.
3. Следвайте инструкциите на екрана, за да актуализирате каналите.



---

## Автоматично инсталиране


При първоначалното включване на телевизора е извършено пълно инсталиране на каналите. Можете да пуснете това пълно инсталиране отново, за да зададете вашите език и държава и да инсталирате всички достъпни телевизионни канали.


### Избор на мрежа

За да инсталирате канали на кабелна телевизия или от антена, трябва да превключите на съответния източник.

1. Докато гледате телевизия, натиснете .
2. Изберете **[Настройка] > [Настр. за канали]**.
3. Изберете **[Инсталиране на канал] > [Антенa или кабелен DVB]**.
4. Изберете една от следните настройки:
  - **[Антенa (DVB-T)]:** Достъп до безплатни ефирни или цифрови DVB-T канали.
  - **[Кабел]:** Достъп до кабелни или цифрови DVB-C канали.
5. Натиснете **ОК** за потвърждение.
6. Натиснете , за да излезете.

### Стартиране на инсталиране

1. Натиснете .
2. Изберете **[Настройка] > [Търсене на канали] > [Преинсталиране на канали]**, след което натиснете **ОК**.
3. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталирането на канали.
4. След приключване, изберете **[Готово]** и натиснете **ОК**.

**Съвет:** Натиснете  **FIND**, за да видите списъка с каналите.



## Забележки:


- По време на инсталиране оставете настройките без промяна, освен ако вашият доставчик на цифров сигнал ви е дал конкретни стойности, които трябва да въведете.
- Когато бъдат намерени цифрови ТВ канали, в списъка с инсталираните канали може да има канали с празни номера. Можете да преименувате, пренамерите или деинсталирате тези канали.

## Инсталиране на аналогови канали

Можете да търсите и съхранявате ръчно аналогови телевизионни канали.

### Стъпка 1: Избор на вашата система

**Забележка:** Пропуснете тази стъпка, ако системните ви настройки са правилни.

1. Докато гледате телевизия, натиснете .
2. Изберете **[Настройка]** > **[Настр. за канали]** > **[Инсталиране на канал]**.
3. Изберете **[Аналогов: Ръчно инсталиране]** > **[Система]**, след което натиснете **ОК**.
4. Изберете системата за вашата държава или регион, след което натиснете **ОК**.



### Стъпка 2: Търсене и запамяване на нови ТВ канали

1. В менюто **[Аналогов: Ръчно инсталиране]** изберете **[Намиране на канал]**, след което натиснете **ОК**.
2. Изберете една от следните опции:
  - Натиснете **Бутони за навигация** или **Бутони с цифри**, за да въведете ръчно честотата на канала.
  - Изберете **[Търсене]**, след което натиснете **ОК** за автоматично търсене на следващия канал.
3. Когато бъде въведена правилната честота на канала, изберете **[Готово]**, след което натиснете **ОК**.
4. Изберете **[Съхраняване като нов канал]**, след което натиснете **ОК** за съхраняване на новия телевизионен канал.

## Инсталиране на цифрови и сателитни канали

### Инсталиране на цифрови канали

За да увеличите силата на приемания телевизионен сигнал, сложете антената на друго място. Трябва да знаете правилната честота, за да направите настройката. За най-добри резултати се обърнете към вашия оператор или към специалист по инсталиране на антени.

1. Натиснете .
2. Изберете **[Настройка]** > **[Настр. за канали]** > **[Инсталиране на канал]**.
3. Изберете **[Цифров: Тест за приемане]** > **[Търсене]**, след което натиснете **ОК**.
4. Натиснете **Бутони с цифри**, за да зададете честотата на канала.
5. Изберете **[Търсене]**, след което натиснете **ОК**.
6. Когато бъде открита правилната честота на канала, изберете **[Съхран.]** и след това натиснете **ОК**.
7. Натиснете , за да излезете.

### Забележки

- Ако приемането е лошо, преместете антената и повторете процедурата.
- Ако приемате канала посредством DVB-C, изберете **[Автоматичен]** в **[Режим на символна скорост]**, освен ако вашият кабелен оператор не ви е предоставил определена стойност за символната скорост.

### Инсталиране на сателитни канали

**Забележка:** Налично е само за някои модели. **[Търсене на сателит]** се предлага само ако телевизорът поддържа DVB-S.

Ако вашият сателитен приемник е свързан със SAT конектора, можете да приемате сателитни канали.

1. Докато гледате телевизия, натиснете **⬆**.
2. Изберете **[Настройка] > [Търсене на сателит] > [Повторно инсталиране на канали]**.
3. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталирането.
4. След като приключите, изберете **[Готово]** и натиснете **ОК**.

### Преглед на сателитни канали

За да гледате сателитни канали, натиснете **⬆** > **[Гледане на сателитна]**.

---

### Фина настройка на канали

Ако приемането на даден аналогов телевизионен канал е лошо, направете му фина настройка.

1. Натиснете **⬆**.
2. Изберете **[Настройка] > [Настр. за канали] > [Инсталиране на канал]**.
3. Изберете **[Аналогов: Ръчно инсталиране] > [Фина настройка]**, след което натиснете **ОК**.
4. Натиснете **▲** или **▼**, за да настроите фино канала.
5. Когато изберете правилната честота на канала, изберете **[Готово]**, след което натиснете **ОК**.
6. Изберете една от следните опции, след което натиснете **ОК**.
  - **[Съхраняване на текущия канали]:**  
Съхраняване на канала под текущия му номер.
  - **[Съхраняване като нов канал]:**  
Съхраняване на канала под нов номер.

---

### Преинсталиране на канали

**ВНИМАНИЕ:** Тази функция е предназначена за търговски представители и сервизен персонал.

Можете да копирате списъци с канали от един телевизор Philips на друг посредством USB устройство за съхранение. Не е нужно да търсите канали или да ги инсталирате отново на втория телевизор. Файлт, съдържащ списъка с канали, е достатъчно малък, за да се побере на всяко USB устройство за съхранение.

### Какво ви трябва

Двата телевизора Philips трябва да имат:

- еднаква настройка за държава;
- еднакъв диапазон за години;
- еднакъв тип DVB, обозначен с окончанието (H, K, T или D/00) в името на модела;
- еднакви настройки за сателитни канали, включително броя LNB сателити;
- еднакъв тип хардуер, обозначен на етикета на задната страна на телевизора (например Qxxx.xx.Lx);
- съвместими версии на софтуера.


Ако списъкът с канали не може да се копира на втория телевизор, ще бъдете уведомени чрез съобщение на екрана.

**Забележка:** Ако получите подкана да въведете код, въведете "8888".



### Копиране на списъка с канали на USB устройство

1. Свържете USB устройство за съхранение с телевизора, на който са инсталирани каналите.
2. Натиснете **⬆**.
3. Изберете **[Настройка] > [ТВ настр.] > [Предпочитания] > [Копиране на списък с канали] > [Копиране на USB]**, след което натиснете **ОК**. Списъкът с канали се копира на USB устройството за съхранение.
4. Извадете USB устройството за съхранение.

## Копиране на списъка с канали на телевизор без инсталирани канали

1. Включете телевизора без инсталирани канали, за да стартирате първоначалното инсталиране. Изберете езика и държавата. Настройката за държава трябва да бъде същата като тази на телевизора, чийто списък с канали искате да копирате. Пропуснете търсенето на канали.
2. Свържете с телевизора USB устройството за съхранение, съдържащо списъка с канали.
3. Натиснете .
4. Изберете **[Настройка] > [ТВ настр.] > [Предпочитания] > [Копиране на списък с канали] > [Копиране в телевизора]**, след което натиснете **ОК**. Списъкът с канали се копира на телевизора.
5. Извадете USB устройството за съхранение.


## Копиране на списъка с канали на телевизор с инсталирани канали

1. Включете телевизора, на който искате да копирате списъка с канали.
2. Натиснете .
3. Изберете **[Настройка] > [Търсене на канали] > [Повторно инсталиране на канали]**, след което натиснете **ОК**.  
Ще бъдете подканени да изберете държавата, в която е инсталиран телевизорът. Отбележете си текущата настройка и натиснете , след това **[Отказ]**, за да излезете.
4. Ако настройката за държава на телевизора е различна от тази на другия телевизор, чийто списък с канали искате да копирате, преинсталирайте телевизора и изберете същата настройка за държава като на другия телевизор. Вижте **Настройване на телевизора > Преинсталиране на телевизора** (Страница 52).
5. Свържете USB устройството за съхранение, съдържащо списъка с канали, с телевизора, на който искате да го копирате.

6. Изберете **[Настройка] > [ТВ настр.] > [Предпочитания] > [Копиране на списък с канали] > [Копиране в телевизора]**, след което натиснете **ОК**. Списъкът с канали се копира на телевизора.
7. Извадете USB устройството за съхранение.

---

## Език на менютата

1. Докато гледате телевизия, натиснете .
2. Изберете **[Настройка] > [ТВ настр.] > [Предпочитания] > [Език на менютата]**.
3. Изберете език на менютата от списъка, след което натиснете **ОК**.


---

## Задаване на универсален достъп

### Включване


Някои цифрови телевизионни оператори предлагат специални функции за звук и субтитри за хора с увреден слух или зрение.

За да активирате тези функции, включете универсалния достъп в менюто "Предпочитания".



1. Натиснете .
2. Изберете **[Настройка] > [ТВ настр.] > [Предпочитания]**.
3. Изберете **[Универсален достъп] > [включване]**, след което натиснете **ОК**.

---

## С увреден слух


**Съвет:** За да проверите дали има звук за хора с увреден слух на даден език, натиснете  **OPTIONS** и изберете **[Език на звука]**. Езиците с икона на ухо поддържат звук за хора с увреден слух.

**За да включите звук и субтитри за хора с увреден слух**



1. Докато гледате телевизия, натиснете  **OPTIONS**.
2. Натиснете един от следните бутони, за да изберете опция:
  - **Червен:** Включване или изключване на функциите за хора с увреден слух.
  - **Зелен:** Включване на звук и субтитри за хора с увреден слух.
3. Натиснете , за да излезете.

---

## Хора с увредено зрение


**Съвет:** За да проверите дали има звук за хора с увредено зрение, натиснете  **OPTIONS** и изберете **[Език на звука]**. Езиците с икона на око поддържат звук за хора с увредено зрение.

**За да включите звука за хора с увредено зрение (ако се предлага)**

1. Докато гледате телевизия, натиснете  **OPTIONS**.
2. Натиснете зеления бутон, за да изберете **[Хора с увредено зрение]**.
3. Натиснете един от следните бутони, за да изберете опция:
  - **Червен - [Изкл.]:** Изключване на звука за хора с увредено зрение.
  - **Жълт - [Слушалки]:** Звук за хора с увредено зрение само от слушалките. (ако е приложимо)
  - **Зелен - [Високоговорители]:** Звук за хора с увредено зрение само от високоговорителите.
  - **Син - [Високоговорители+слушалки]:** Звук за хора с увредено зрение от високоговорителите и слушалките.
4. Натиснете , за да излезете.


**Забележка:** Ако дистанционното управление EasyLink е активирано, не можете да изберете зеления или жълтия бутон. За деактивиране вж. **Разширено използване на телевизора > Използване на EasyLink > Включване** (Страница 40).

**Регулиране на силата на звука за хората с увредено зрение**

1. В менюто **[Универсален достъп]** натиснете жълтия бутон, за да изберете **[Сила смес. звук]**.
2. Натиснете **Бутони за навигация**, за да преместите плъзгача нагоре или надолу, след което натиснете **ОК**.
3. Натиснете , за да излезете.

**Аудио обратна връзка за хората с увредено зрение**

Тази функция дава възможност за аудио обратна връзка при натискане на бутоните на дистанционното управление или телевизора.

1. В менюто **[Универсален достъп]** натиснете синия бутон, за да изберете **[Звуков сигнал на бутоните]**.
2. Натиснете зеления бутон, за да включите аудио обратна връзка, или червения, за да я изключите.
3. Натиснете , за да излезете.

---



## Други настройки

---

### Демонстрация на телевизор

Стартирайте демонстрация, за да научите повече за функциите на телевизора.


**Забележка:** Демонстрациите не се поддържат за MHEG канали.

1. Докато гледате телевизия, натиснете .
2. Изберете **[Настройка] > [Гледане на демонстрации]**, след което натиснете **ОК**.
3. Изберете демонстрация и натиснете **ОК**.
4. Натиснете , за да излезете.

# Актуализиране на софтуер

## Софтуер на телевизора

### Проверка на версията на софтуера

1. Натиснете .
2. Изберете **[Настройка]** > **[Софтуерни настр.]** > **[Информация за текущия софтуер]**, след което натиснете **ОК**.

Показва се версията на текущия софтуер.

**Внимание:** Не инсталирайте по-ниска версия на софтуера от тази, която е инсталирана понастоящем на изделието. Philips не носи отговорност за проблеми, причинени от инсталиране на софтуер с по-ниска версия от текущата.

Актуализирайте софтуера чрез една от следните опции:

- актуализация с USB флаш устройство
- актуализация от цифрово излъчване
- актуализация от интернет


За повече информация вж. следните страници.

### Актуализация с USB

Преди да извършите тази процедура, се уверете, че имате следното:

- достатъчно свободно време, за да извършите цялата актуализация;
- USB флаш устройство с обем най-малко 256 MB, файлова система във формат FAT или DOS и изключена защита срещу запис;
- възможност за ползване на компютър с USB порт и достъп до интернет.

**Забележка:** Не използвайте USB твърд диск.

1. Натиснете .
2. Изберете **[Настройка]** > **[Актуализиране на софтуера]**, след което натиснете **ОК**.


Стартира се помощникът за актуализиране.

3. Следвайте инструкциите на екрана, за да стартирате актуализирането.

**Забележка:** Помощникът за актуализиране ви пренасочва към уеб сайта за поддръжка на Philips. Направете справка в инструкциите за инсталиране на уеб сайта, за да завършите актуализирането.

### Актуализиране от Интернет

За да актуализирате софтуера на телевизора директно от интернет, свържете телевизора с интернет посредством маршрутизатор с високоскоростна връзка.

1. Натиснете  > **[Настройка]** > **[Актуализиране на софтуера]** и след това **ОК**.
2. Изберете **[Интернет]** и след това натиснете **ОК**.

3. Следвайте инструкциите на екрана, за да стартирате актуализирането.

Когато актуализирането завърши, телевизорът автоматично се изключва и отново се включва. Изчакайте телевизора да се включи отново. Не използвайте ключа за захранване на телевизора или дистанционното управление.


**Забележка:** Ако телевизорът е свързан с интернет, при включване той показва съобщение за наличност на нов софтуер.

### Актуализация от цифрово излъчване.

Когато се предлагат, телевизорът може да получава актуализации на софтуера чрез цифрови излъчвания.

Ще се появи съобщение, което ще ви подкани да актуализирате софтуера. Силно ви препоръчваме да актуализирате софтуера, когато получите подкана за това.

Следвайте инструкциите на екрана.

**Забележка:** Ако решите да актуализирате софтуера в последващ момент, изберете  > **[Настройка]** > **[Софтуерни настр.]** > **[Локални актуализации]**.

---

## Екранна помощ

### Какво ви трябва

Преди да актуализирате екранната [Помощ], проверете дали имате следното:

- USB устройство за съхранение с файлова система във формат FAT или DOS.
- Компютър с достъп до интернет.
- Помощна програма за архивиране, която поддържа файловия формат ZIP (например WinZip за Microsoft Windows или Stuffit за Macintosh).


Забележка: Не използвайте USB твърд диск.

### Изтегляне на най-новия файл

1. Поставете USB устройство за съхранение в USB конектора на вашия компютър.
2. Създайте папка с име "upgrades" в главната директория на USB устройството за съхранение.
3. В уеб браузъра отворете [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
4. В сайта на Philips за поддръжка намерете продукта си и файла [Помощ] за вашия телевизор. Файлт (\*.urg файл) е компресиран във вид на \*.zip архив.
5. Ако файлът [Помощ] е по-нова версия от този в телевизора ви, щракнете върху него.
6. Запишете го на компютъра.
7. С помощта на архивираща програма разархивирайте \*.urg файла от \*.zip файла.
8. Запишете \*.urg файла в папката "upgrades" на USB устройството за съхранение.
9. Изключете USB устройството за съхранение от компютъра.

## Актуализиране [Помощ]


- Не изключвайте телевизора, нито USB устройството за съхранение по време на актуализирането.
- Ако токът спре по време на актуализирането, не изключвайте USB устройството за съхранение от телевизора. Телевизорът продължава актуализирането веднага след като захранването бъде възстановено.
- Ако възникне грешка по време на актуализирането, повторете процедурата. Ако грешката възникне отново, свържете се с центъра за обслужване на клиенти на Philips.

1. Включете телевизора.
2. Изключете от телевизора всички други USB устройства.
3. Включете USB устройството за съхранение с файла \*.urg в USB конектора на телевизора.
4. Натиснете .
5. Изберете [Настройка] > [Софтуерни настр.] > [Локални актуализации]. Показва се екрана за актуализиране.
6. Изберете файла \*.urg и натиснете **OK**. Появява се съобщение за състоянието на актуализацията.
7. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите актуализирането, и рестартирайте телевизора.

---

## Преинсталиране на телевизора

Преинсталирайте телевизора, за да възстановите всички настройки на картината и звука и да преинсталирате всички телевизионни канали.

1. Натиснете .
2. Изберете [Настройка] > [ТВ настр.] > [Преинсталиране на телевизора], след което натиснете **OK**.
3. Следвайте инструкциите на екрана.

# 5 Свързване на телевизора

## За кабелите

### Качество на кабелите

#### Общ преглед

Преди да свържете дадено устройство с телевизора, проверете достъпните конектори на устройството. Свържете устройството с телевизора чрез най-висококачествената връзка от наличните. Качествените кабели осигуряват добро прехвърляне на картина и звук.


Показаните в това ръководство за потребителя начини за свързване са само препоръки. Възможни са и други решения.

**Съвет:** Ако устройството ви има само композитни или RCA конектори, използвайте SCART-чинч адаптер за свързване на устройството със SCART конектор на телевизора.

### HDMI

HDMI връзката дава най-доброто качество на картина и звук.

- Един HDMI кабел обединява сигналите за видео и звук. Използвайте HDMI за телевизионен сигнал с висока детайлност (HD) и за включване на EasyLink.
- Конекторът за HDMI с канал за връщане на аудио (ARC) дава възможност за извеждане на телевизионния аудио сигнал към съвместимо с HDMI ARC устройство.
- Не използвайте HDMI кабел, по-дълъг от 5 метра/16,4 фута.




### Y Pb Pr

Използвайте връзката за компонентно видео (Y Pb Pr) заедно с връзка за аудио ляв и десен канал за звука.

Y Pb Pr кабелите могат да работят с телевизионни сигнали с висока детайлност (HD).

Внимавайте цветовете на Y Pb Pr конектора да съвпадат с тези на съединителите на кабела.




---

## SCART

SCART кабелите обединяват видео и аудио сигнали.

SCART конекторите могат да работят с RGB видеосигнали, но не и с телевизионни сигнали с висока детайлност (HD).




---

## VGA

Използвайте тази връзка за показване на компютърно съдържание на телевизора.

За видео и звук използвайте конекторите VGA и AUDIO IN.




---

## Свързване на устройства

---

### Общ преглед


Можете да свържете устройствата си с телевизора посредством коя да е от опциите по-долу. След свързването натиснете **🏠 >** [Добавете ваши устройства].






## Плейър на Blu-ray или DVD дискове

Свържете плейъра на дискове с телевизора посредством HDMI кабел.




Свържете плейъра на дискове с телевизора посредством компонентен кабел (Y Pb Pr) и Audio L/R кабел.




## Телевизионен приемник


Свържете сателитния или цифровия телевизионен приемник с телевизора посредством антенен кабел. (SAT се предлага само с някои модели.)




Свържете сателитния или цифров телевизионен приемник с телевизора посредством HDMI кабел.



Свържете сателитния или цифров телевизионен приемник с телевизора посредством SCART кабел.




Свържете сателитния или цифров телевизионен приемник с телевизора посредством компонентен кабел (Y Pb Pr) и Audio L/R кабел.




## Записващо устройство


Свържете рекордера с телевизора посредством антенен кабел. (SAT се предлага само с някои модели.)



Свържете рекордера с телевизора посредством SCART кабел.



Свържете рекордера с телевизора посредством компонентен кабел (Y Pb Pr) и Audio L/R кабел.




## Игрова конзола

Най-практичните конектори за игрова конзола се намират от страни на телевизора. Но можете също да използвате конекторите от задната страна на телевизора.


За да получите оптимална производителност за игри, настройте телевизора в игрови режим.

1. Натиснете **ADJUST**.
2. Изберете **[Интелигентна картина] > [Игра]**, след което натиснете **OK**.
3. За да излезете, натиснете **↩**.

Свържете игровата конзола с телевизора посредством HDMI кабел.




Свържете игровата конзола с телевизора посредством компонентен кабел (Y Pb Pr) и Audio L/R кабел.




## Система за домашно кино


Свържете системата за домашно кино с телевизора посредством HDMI кабел и оптичен или коаксиален аудио кабел. (Оптичният изходящ аудио сигнал се предлага само с определени модели.)



Свържете системата за домашно кино с телевизора посредством SCART кабел.




Свържете системата за домашно кино с телевизора посредством компонентен кабел (Y Pb Pr) и Audio L/R кабел.




## Цифров фотоапарат

Свържете цифровия фотоапарат с телевизора посредством USB кабел.




## Цифров камкордер

Свържете цифровия фотоапарат с телевизора посредством HDMI кабел.




Свържете цифровия камкордер с телевизора посредством компонентен кабел (Y Pb Pr) и Audio L/R кабел.



## Свързване на други устройства


### Външен твърд диск

Свържете външния твърд диск с телевизора посредством USB кабел.




### Компютър


Свържете компютъра с телевизора посредством HDMI кабел.



Свържете компютъра с телевизора посредством DVI-HDMI кабел.



Свържете компютъра с телевизора посредством VGA кабел и аудио кабел.



## Клавиатура и мишка

### USB клавиатура

\*Налична само при някои модели.

Можете да свържете USB клавиатура, за да въвеждате текст в телевизора.

Можете също така да въведете ново име на даден канал или тема в приложението YouTube в Net TV.

### Инсталиране на USB клавиатура

Включете телевизора. Свържете USB клавиатурата към USB конектора от страни на телевизора. Ако са ви необходими допълнителни USB конектори, използвайте USB концентратор.

След като телевизорът открие клавиатурата, изберете оформление за клавиатурата и изпробвайте избора.

Ако първоначално сте избрали оформление на кирилица или гръцки език, можете да добавите също така втора клавиатура с оформление на латиница.

За да промените настройката за оформление на клавиатурата, натиснете **⬆**  
> [Настройка] > [ТВ настр.] > [Предпочитания] > [USB мишка/клавиатура] > [Настройки клавиатура], след което натиснете **OK**.

### Телевизионни клавиши на клавиатурата

За въвеждане на текст можете да използвате следните клавиши:

- **Enter** **↵** : **OK**
- **Backspace** **←** : изтриване на знак преди курсора
- **Бутони за навигация** : придвижване в текстово поле
- (ако е зададено второ оформление за клавиатурата) за превключване между оформлението на клавиатурата натиснете едновременно клавишите **Alt** и **Shift**.

### Клавиши за Net TV на клавиатурата

- **Enter** **↵** : **OK** потвърждаване на въведения текст.
- **Backspace** **←** : връщане към предишната страница.
- **Бутони за навигация** : придвижване в следващото поле.
- **У дома** : превъртане до началото на страницата.
- **End** : превъртане до края на страницата.
- **Page Up** : прескачане една страница нагоре.
- **Page Down** : прескачане една страница надолу.
- **+/-** : увеличаване или намаляване с една степен.
- **\*** : побиране в широчината на страницата.



## USB мишка

\*Само при някои модели.

Можете да свържете USB мишка, за да навигирате в страници в интернет. На дадена интернет страница можете да избирате и щраквате върху връзки по-лесно. USB мишката не може да навигира в страниците на приложението Net TV, както и в менютата на телевизора.

### Инсталиране на USB мишка

Включете телевизора. Свържете USB мишката към USB конектора отстрани на телевизора. Ако са ви необходими допълнителни USB конектори, използвайте USB концентратор. Можете също така да свържете USB мишката към свързана USB клавиатура.

След като телевизорът открие мишката, задайте скоростта на движение. Извършвайте движения в тестовата област, за да проверите скоростта.

### Използване на USB мишка с телевизора

- Ляв бутон на мишката (щракване с ляв бутон) :OK
- Десен бутон на мишката (щракване с десен бутон) : ⏪ (Назад)
- Колелце за превъртане: превъртане нагоре и надолу в интернет страници.

## Компютри и интернет

### Какво можете да направите

#### Преглеждане в компютъра

Ако свържете телевизора към домашна мрежа, можете да възпроизвеждате снимки, музика и видеоклипове от компютъра или устройството за съхранение. След като мрежата бъде свързана към телевизора, можете да търсите и възпроизвеждате файловете от компютъра на екрана на телевизора. Вж. **Използване на телевизора > Сърфиране в компютър чрез DLNA** (Страница 22).

**Забележка:** Ако уредът не се възстанови в режим DLNA поради външни електрически смущения (например електростатичен разряд), необходимо е потребителят да се намеси.

## Net TV

Ако свържете телевизора към домашна мрежа с интернет връзка, можете да свържете телевизора към Net TV. Net TV предлага интернет услуги и уеб сайтове, пригодени за вашия телевизор. Възпроизвеждане на музика и видео, преглед на инфотейнмънт, филми под наем и др. След като свържете мрежата, можете да се възползвате от най-доброто в интернет за вашия телевизор. Вижте **Използване на телевизора > Преглеждане на Net TV** (Страница 24).

### Какво ви трябва

**Предупреждение: Този телевизор отговаря на директивата за електромагнитна съвместимост само когато използвате екраниран ethernet кабел Cat5.**


За да свържете телевизора с компютри, интернет или и двете, имате нужда от:

- Ethernet кабел с дължина под 3 метра.
- Компютърна мрежа, включваща:
  - а) Маршрутизатор, поддържащ universal plug-and-play (UPnP), и
  - б) Компютър, работещ под една от следните операционни системи: Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Mac OS X или Linux.
- За да свържете телевизора с компютри, имате нужда и от софтуер за мултимедиен сървър, настроен да споделя файлове с телевизора. Вижте **Използване на телевизора > Преглеждане в компютъра посредством DLNA** (Страница 22).
- За да свържете телевизора с интернет, имате нужда и от високоскоростна интернет връзка.

**Забележка:** Тази мрежова функция за DLNA1.5 поддържа следните компютърни операционни системи: Microsoft Windows XP или Vista, Intel Mac OS X или Linux.

---


## Свързване



1. Включете маршрутизатора и активирайте настройката му за DHCP.
2. Свържете маршрутизатора с телевизора посредством ethernet кабела.

Можете също да свържете маршрутизатора с телевизора по безжичен път посредством безжичен USB адаптер (не е включен в комплекта). Вж.

**Свързване на телевизора > Компютри и интернет > Готов за работа с безжични локални мрежи** (Страница 64).

3. Натиснете  и изберете **[Настройка] > [Свързване с мрежа]**, след което натиснете **OK**.
4. Следвайте инструкциите на екрана, за да инсталирате мрежата.
5. Изчакайте, докато телевизорът открие мрежовата връзка.
6. Ако получите подкана, приемете Лицензионното споразумение с краен потребител.

---

## Готов за работа с безжични локални мрежи

Този раздел е предназначен само за телевизори с възможност за безжична връзка. С USB адаптера за безжични мрежи PTA01 (продава се отделно) можете да свържете телевизора безжично към домашната си мрежа. Можете да ползвате най-доброто от интернет чрез услугите на Net TV и да споделяте съдържание по безупречен и безпроблемен начин между устройствата, свързани с домашната мрежа, посредством Wi-Fi MediaConnect или DLNA.

## Забележка:

- Безжичната мрежа работи в същия честотен спектър от 2,4 GHz като обичайни домашни електроуреди, например Дест телефони, микровълнови фурни или Bluetooth устройства, които могат да причинят смущения на Wi-Fi сигнала. Преместете тези уреди по-далеч от телевизора със свързан USB адаптер за безжична мрежа.
- Трябва да изключите всичкото неизползвано мрежово оборудване в домашната мрежа, тъй като то увеличава трафика в нея.
- Качеството на приемане зависи от местоположението на безжичния маршрутизатор, както и от качеството на услугите, предоставяни от местния интернет оператор.
- При възпроизвеждане на видео по безжичната ви домашна мрежа препоръчваме да използвате маршрутизатор, работещ по стандарта IEEE 802.11 N. Скоростта на връзката може да е различна в зависимост от работната среда на безжичната ви домашна мрежа.

## Свързване на телевизора с безжична мрежа

1. Включете безжичния си мрежов маршрутизатор.
2. Поставете USB адаптера PTA01 в USB конектора от страни на телевизора. Инсталацията на безжична мрежа започва автоматично.
3. Следвайте инструкциите на екрана.

## WPS – Защитено конфигуриране на Wi-Fi

Ако компютърът ви поддържа WPS (Защитено конфигуриране на Wi-Fi), натиснете бутона WPS на маршрутизатора. Върнете се към телевизора след 2 минути, изберете **[WPS]** и натиснете **OK**. Телевизорът се свързва с вашата мрежа. Това отнема около 2 минути. Завършете инсталирането.

Повечето нови безжични маршрутизатори работят със системата WPS и на тях можете да видите емблемата на тази система. Системата WPS използва защитно шифриране WPA и не може да се комбинира с устройства във вашата мрежа, които използват защитно шифриране WEP. Ако въпреки това имате нужда от WEP устройство във вашата мрежа, инсталирайте го с **[Сканиране] > [По избор]**.

### Сканиране за маршрутизатори

Ако в мрежата ви има няколко маршрутизатора, можете да изберете този, който ви е необходим. За да изберете определен мрежов маршрутизатор, натиснете **[Сканиране]** на първата страница от процедурата за инсталиране.

Маршрутизаторите с WPS и тези с най-силен сигнал се показват най-отгоре в списъка на екрана.

Изберете нужния ви маршрутизатор. Ако свързвате маршрутизатор с WPS, изберете **[WPS]** от телевизора.

- Ако сте задали ПИН кода в софтуера на маршрутизатора, изберете **[WPS pincode:]** и въведете кода.
- За да въведете ключа за шифриране ръчно, изберете **[По избор]** и го въведете.

### ПИН код

За да зададете защитена връзка с ПИН код, изберете кода и натиснете **OK**. Запишете си 8-цифрения ПИН код, показан на екрана на телевизора, и го въведете в софтуера на маршрутизатора, работещ на вашия компютър. Потърсете в ръководството за потребителя на маршрутизатора информация къде да въведете ПИН кода.

### По избор

За да въведете ръчно ключа за шифриране (защитния ключ), изберете **[По избор]** и натиснете **OK**. Ако имате защита WPA на маршрутизатора, въведете паролата с дистанционното управление.

За да отворите екранната клавиатура, изберете полето за въвеждане на текст и натиснете **OK**. Ако имате защитно шифриране WEP, телевизорът ще поиска ключа за шифриране за WEP в шестнадесетичен формат.

Този шестнадесетичен ключ ще намерите в софтуера на маршрутизатора, работещ на компютъра ви. Запишете си първия ключ от списъка с ключове за WEP и го въведете в телевизора с дистанционното управление. Ако защитният ключ бъде приет, телевизорът се свързва с безжичния маршрутизатор.

Ако бъдете попитани, приемоте Лицензионното споразумение с краен потребител.

Ако използвате USB адаптера за безжична мрежа, оставете го включен в USB конектора на телевизора.

---

## Wi-Fi MediaConnect

### Какво можете да направите

С Wi-Fi MediaConnect можете да прожектирате екрана на компютъра си върху екрана на телевизора посредством безжична връзка. С \*компактдиска на Wi-Fi MediaConnect можете да изтеглите този софтуер безплатно. Wi-Fi MediaConnect се предлага само за персонални компютри (PC).

\*Компактдискът Wi-Fi MediaConnect влиза в комплекта на USB адаптера за безжична мрежа PTA01.

### Какво ви трябва

За да използвате **Wi-Fi MediaConnect**, имате нужда от следното:

- Свържете телевизора с домашната си мрежа
- Безжичен маршрутизатор
- Безжичен USB адаптер – PTA01 (само за телевизори, които нямат вградена Wi-fi).

За предлагане на безжичен USB адаптер проверете при местните търговци на дребно или го закупете онлайн на адрес [www.philips.com/tv](http://www.philips.com/tv).

## Инсталиране на Wi-Fi MediaConnect (със CD-ROM)

1. Поставете компактдиска на Wi-Fi MediaConnect в компютъра си.
2. Компютърът зарежда интернет браузъра и отваря страницата за изтегляне на Wi-Fi MediaConnect – [www.philips.com/wifimediaconnect](http://www.philips.com/wifimediaconnect). В уеб сайта можете да проверите какви са изискванията към компютърната система.
3. Въведете кода, отпечатан върху плика на компактдиска.
4. Щракнете върху бутона "Изтегляне сега", за да изтеглите безплатния софтуерен продукт Wi-Fi MediaConnect.
5. След като файлът се изтегли, го стартирайте "Wi-Fi MediaConnect\_setup.exe". Следвайте инструкциите на екрана на компютъра.

### Име на телевизора в мрежата

Ако в домашната ви мрежа има няколко телевизора, можете да преименувате този телевизор. За да преименувате този телевизор в мрежата, натиснете **▲ > [Настройка] > [Мрежови настр-ки]** и изберете името на телевизора в мрежата. За да въведете името, натиснете **OK**, за да отворите екранната клавиатура, или използвайте бутоните на дистанционното управление.

### Включване на прожектирането

За да включите прожектирането на екрана на компютъра върху екрана на телевизора, щракнете върху малката икона, подобна на телевизор, в лентата на задачите долу вдясно на екрана на компютъра. Екранът на компютъра се показва на екрана на телевизора.

### Спиране на прожектирането

За да спрете прожектирането, щракнете отново върху иконата на телевизор.

### Прожектирайте екрана на компютъра си: помощ

За да прочетете ръководството "Помощ" за Wi-Fi MediaConnect, щракнете с десния бутон върху иконата на програмата в областта за уведомяване на компютъра и изберете "Помощ".

## Специфична настройка

Можете да прожектирате видео с висока детайлност (HD) или стандартна детайлност (SD), в зависимост от обработващата мощност на компютъра.

- Поради защитата на изходното съдържание е възможно някои търговски DVD или Blu-ray дискове да не се прожектират.
- Телевизорът показва компютърните мултимедийни файлове с малко закъснение.
- Wi-Fi MediaConnect се предлага само за персонални компютри (PC).

### Прожектирайте екрана на компютъра си: изисквания към компютъра

Минимални спецификации

- Windows XP, Vista, Windows 7 (само PC)
- Intel Pentium Core 2 Duo 1,8 GHz
- 512 MB RAM
- 200 MB свободно пространство на твърдия диск
- Wi-Fi 802.11g
- връзка с интернет

### Прожектирайте екрана на компютъра си: изисквания към компютъра

Препоръчителни спецификации

- Windows XP, Vista, Windows 7 (само PC)
- Intel Pentium Core 2 Duo 2,1 GHz
- 1 GB RAM
- 200 MB свободно пространство на твърдия диск
- Wi-Fi 802.11n
- връзка с интернет

## Общ интерфейс

### Какво можете да направите

За да гледате някои цифрови телевизионни програми, имате нужда от модул за условен достъп (CAM).


Ако CAM е включен и абонаментните такси са платени, можете да гледате канала. Приложенията, функциите, съдържанието и съобщенията на екрана са различни за всяка CAM услуга.

### Какво ви трябва

**Внимание:** За да предпазите CAM от повреда, поставете го съгласно инструкциите по-долу.

#### Забележки:

- Телевизорът поддържа както CI, така и CI+. CI+ позволява на доставчиците на услуги да предлагат висококачествени HD цифрови програми с висока степен на защита срещу копиране.
- Вж. документацията от оператора за това как се поставя смарткарта в модула за условен достъп.



1. Изключете телевизора.
  2. Следвайте указанията, отпечатани върху CAM модула, и го включете в общия интерфейс отстрани на телевизора.
  3. Вкарайте внимателно CAM до отказ и изчакайте да се активира. Това отнема няколко минути.
- За да предотвратите деактивиране на цифрови услуги, не изваждайте CAM от слота му, когато се използва.

### Гледане на CAM услуги

1. След включване и активиране на CAM натиснете **≡ OPTIONS**.
2. Изберете **[Общ интерфейс]** и след това натиснете **OK**.
3. Изберете доставчика на CAM и натиснете **OK**.

# 6 Отстраняване на неизправности

---

## Свързване с Philips

**Предупреждение:** Не се опитвайте да ремонтирате телевизора сами. Това може да доведе до сериозни наранявания, непоправима повреда на телевизора или невалидност на гаранцията.

Ако не можете да разрешите проблема, прегледайте често задаваните въпроси за този телевизор на адрес [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Можете също да се обърнете за поддръжка към центъра за обслужване на клиенти на Philips във вашата държава. Телефонния номер за връзка ще откриете в брошурата, придружаваща телевизора.

Преди да се свържете с Philips си запишете модела и серийния номер на телевизора. Тези номера са отпечатани на задната страна на телевизора, както и на опаковката.

---

## Общи за телевизора

**Телевизорът не се включва:**

- Изключете захранващия кабел от контакта. Изчакайте една минута и го включете отново.
- Проверете дали захранващият кабел е свързан правилно.
- Проверете дали **ключът за захранване** в долната част или на задната страна на телевизора е във включено положение.

Телевизорът не реагира на дистанционното управление или на предните бутони за управление, след като **бъде включен**

Телевизорът изисква известно време, за да се включи. През това време телевизорът не реагира на дистанционното управление или на предните бутони за управление. Това е нормално.

**Светлинният индикатор на телевизора за режим на готовност мига в червено:**

Изключете захранващия кабел от контакта. Изчакайте, докато телевизорът се охлади, преди да включите отново захранващия кабел. Ако мигането продължи, се свържете с центъра за обслужване на клиенти на Philips.

**Забравили сте кода за отключване на функцията за заключване за деца:** Въведете "8888".

**Менюто на телевизора не е на правилния език:**

Сменете менюто на телевизора на предпочитания от вас език. За повече информация вижте **Настройка на телевизора > Език на менютата** (Страница 49).

**При включване, изключване или превключване в режим на готовност чувате скърцащ звук от кутията на телевизора:**

Не е необходимо никакво действие. Пукането е в резултат на нормално разширяване и свиване на телевизора при затопляне и изстиване. Това не оказва влияние на работата.

**Когато телевизорът е в режим на готовност, се показва начален екран, след което телевизорът се връща в режим на готовност:**

Това е нормално. Когато телевизорът бъде изключен и включен отново в захранването, началният екран се показва при следващото стартиране. За да включите телевизора от режим на готовност, натиснете  $\Phi$  на дистанционното управление или произволен бутон отпред на телевизора.

## Каналите на телевизора

Инсталираните по-рано канали не се появяват в списъка с каналите:

Проверете дали е избран правилният списък с канали.

Не бяха намерени цифрови канали по време на инсталиране:

- Проверете дали телевизорът поддържа DVB-T, DVB-C или DVB-S във вашата държава.
- Проверете дали антената е свързана правилно и дали е избрана правилната мрежа.

## Картина

Телевизорът е включен, но няма образ или образът е изкривен:

- Проверете дали антената е правилно свързана с телевизора.
- Проверете дали е избрано правилното устройство като източник за показване.
- Проверете дали външното устройство или източник са свързани правилно.

Има звук, но няма картина:

Проверете дали настройките на картината са зададени правилно.

Получавате слаб телевизионен сигнал от антената:

- Проверете дали антената е правилно свързана с телевизора.
- Високоговорителите, незаземените аудиоустройства, неоновите лампи, високите сгради или други големи обекти могат да повлияят на качеството на приемане. Опитайте да подобрите качеството на приемания сигнал, като промените посоката на антената или отдалечите устройствата от телевизора.
- Ако е слаб сигнала само на един канал, регулирайте го чрез фина настройка.

Получавате ниско качество на картината от свързани устройства:

- Проверете дали устройствата са свързани правилно.
- Проверете дали настройките на картината са зададени правилно.

Телевизорът не е записал настройките ви на картината:

Проверете дали местоположението на телевизора е зададено на **Дом**. В този режим можете да промените и записвате настройките.

Картината не съпада с екрана, вместо това е прекалено голяма или прекалено малка:

Опитайте друг формат на картината.

Позицията на картината е неправилна:

Сигналите за картината от някои устройства не отговарят точно на размера на екрана. Проверете изходния сигнал на устройството.

Картината от излъчването е кодирана:

Може да ви е нужен модул за условен достъп, за да влезете в съдържанието. Проверете при вашия оператор.

Електронен стикер с информация с появява на дисплея на телевизора:

Телевизорът е в режим **[Магазин]**. За да премахнете електронния стикер, настройте телевизора в режим **[Начало]**, след което го рестартирайте. **Поставяне на телевизора > Място** (Страница 10).

Компютърното изображение на телевизора е нестабилно:

- Проверете дали компютърът ви използва поддържаната разделителна способност и честота на опресняване. Вижте **Спецификация на продукта > Разделителни способности на дисплея** (Страница 73).
- Задайте формата на картината на телевизора на **[Немашабиран]**.

---

## Звук

### Има картина, но няма звук от телевизора:

Ако не бъде открит аудиосигнал, телевизорът автоматично ще изключи изходящия аудиосигнал и няма да посочи неизправност.

- Проверете дали всички кабели са свързани правилно.
- Проверете дали звукът не е изключен или зададен на нула.
- Проверете дали е избрана настройката за тонколониите на телевизора. Натиснете **III ADJUST**, изберете **[Високоговорители]** и след това изберете **Телевизор**.
- Проверете дали изходът за звук на телевизора е свързан с входа за звук на системата за домашно кино, което има активиран HDMI-CEC или е съвместимо с EasyLink. Трябва да се чува звук от тонколониите на системата за домашно кино.

### Има картина, но звукът е с лошо качество:

Проверете дали настройките на звука са зададени правилно.

### Има картина, но звукът се чува само от единия високоговорител:

Проверете дали балансът на звука е зададен в центъра.

---

## HDMI

### Имате проблеми с HDMI устройства

- Имайте предвид, че HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection – широколентовата защита на цифрово съдържание) поддръжката може да удължи времето, необходимо на телевизора да покаже съдържанието от дадено HDMI устройство.
- Ако телевизорът не разпознае HDMI устройството и не се покаже картина, превключете източника от едното на другото устройство и обратно.
- Ако има прекъсвания на звука, проверете дали изходящите настройки от HDMI устройството са правилни.
- Ако използвате адаптер HDMI към DVI или кабел от HDMI към DVI, проверете дали допълнителен аудио кабел е свързан с AUDIO L/R или AUDIO IN (само за минижак).

### Не може да използвате функциите на EasyLink:

Проверете дали всички HDMI устройства са съвместими с HDMI-CEC. Функциите на EasyLink работят само с устройства, съвместими с HDMI-CEC.

**Ако съвместимо с HDMI-CEC аудио устройство е свързано с телевизора и той не показва икони за изключване или за сила на звука при изключване на звука или увеличаване и намаляване на силата му.**

Това е нормално, когато е свързано HDMI-CEC аудио устройство.



## USB

Съдържанието на USB устройството не се показва:

- Проверете дали USB устройството за съхранение е настроено на съвместимо с **Клас за масово съхранение**, както е описано в неговата документация.
- Проверете дали USB устройството за съхранение е съвместимо с телевизора.
- Проверете дали форматът на файловете с аудио и картина се поддържат от телевизора.

**Файловете със звук и изображения не се възпроизвеждат или показват гладко:**

Показателите за скорост на пренос на USB устройството за съхранение може да ограничават скоростта на пренос на данните до телевизора, което води до ниско качество на възпроизвеждане.

## Мрежа

**Net TV не работи**

Ако връзката към маршрутизатора е наред, проверете връзката на маршрутизатора с Интернет.

**Преглеждането в компютъра или достъпът до Net TV работи бавно.**

Вижте в ръководството за потребителя на маршрутизатора каква е скоростта на обмен и другите фактори, които влияят на качеството на сигнала.

Имате нужда от високоскоростна интернет връзка за маршрутизатора.

**Безжичната мрежа е с нарушен сигнал или не бива намерена.**

- Проверете дали безжичната мрежа не получава смущения от микровълнови фурни, DECT телефони или други съседни Wi-Fi устройства.
- Ако безжичната мрежа не работи, опитайте кабелна мрежова връзка.
- За DLNA връзка щракнете върху **Как споделянето променя настройките на защитната стена** в прозореца **Споделяне на мултимедия** за файла с помощна информация.

# 7 Спецификация на продукта

## Мощност и приемане

Спецификациите на продукта могат да се променят без предупреждение.

### Захранване

- Захранване от мрежата: AC 220-240 V~, 50-60 Hz
- Консумация на енергия в режим на готовност: < 0,15W
- Температура на околната среда: от 5 до 40 градуса Целзий
- Консумацията на енергия можете да видите в спецификациите на изделието на адрес [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Мощността, посочена върху табелката на продукта, показва разхода на енергия при нормална употреба в домашни условия (IEC 62087 Ed.2). Максималната мощност, която е показана в скоби, се използва за електрическа безопасност (IEC 60065 Ed. 7.2).

### Приемане

- Антенен вход: 75 ома коаксиален (IEC75)
- ТВ система: DVB COFDM 2K/8 K,
- Възпроизвеждане на видео: NTSC, PAL, SECAM
- Цифрова телевизия: MPEG-4, DVB-T (ефирна), \*DVB-T2, DVB-C (кабелна), \*DVB-S/S2 (сателитна).
- Обхвати на тунера: VHF, UHF, S-Channel, Hyperband

\*Съществува само при някои модели.

## Картина и звук

### Картина/дисплей

- Тип на дисплея: LCD Full HD W-UXGA
- Размер по диагонал:
  - 81 см/32 инча
  - 94 см/37 инча
  - 102 см/40 инча
  - 117 см/46 инча
  - 140 см/55 инча
- Съотношение на размера на картината: широкоекранен 16:9
- Разделителна способност на екрана: 1920 x 1080 p
- Подобрене на картината Pixel Plus HD
- Обработка 1080 p 24/25/30/50/60 Hz
- Perfect Motion Rate:
  - За модели 6000 series: 400 Hz PMR
  - За модели 5800 series: 200 Hz PMR

### Звук

- Изходна мощност (RMS) @ 30% THD:
  - За модели 6000 series с размер от 32 до 40 инча: 24 W
  - За модели 6000 series с размер от 46 до 55 инча: 28 W
  - За модели 5800 series: 20 W
- Incredible Surround
- Ясен звук
- Динамично подобрене на басите
- Моно/Стерео/NICAM

## Разделителни способности на дисплея

Компютърни формати - HDMI  
(Разделителна способност – скорост на обновяване)

640 × 480 - 60 Hz  
800 × 600 – 60 Hz  
1024 × 768 - 60 Hz  
1280 × 1024 – 60 Hz  
1360 × 768 - 60 Hz  
1600 × 1200 - 60 Hz  
1920 × 1080 - 60 Hz

Компютърни формати - VGA  
(Разделителна способност – скорост на обновяване)

640 × 480 - 60 Hz  
800 × 600 – 60 Hz  
1024 × 768 - 60 Hz  
1280 × 1024 – 60 Hz  
1360 × 768 - 60 Hz  
1600 × 1200 - 60 Hz  
1920 × 1080 - 60 Hz

Поддържани аудио/видео файлове

Имената на файловете с мултимедия не трябва да превишават 128 знака.

Видеоформати  
(Разделителна способност – скорост на обновяване)

480i - 60 Hz  
480p - 60 Hz  
576i - 50 Hz  
576p - 50 Hz  
720p – 50 Hz, 60 Hz  
1080i – 50 Hz, 60 Hz  
1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

## Мултимедия

Поддържани съединители за мултимедия

- USB (FAT или DOS форматирано; съвместимо само с клас за масово съхранение от 500 mA)
- Слот за SD карта
- Ethernet UTP5

Поддържани файлове с изображения

- JPEG (\*.jpg)

File Extension	Container	Video Codec	Max. Resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio Codec	USB	DLNA	Net.TV	Open Internet	Video Store
.avi	AVI	MPEG4 SP	640x480p	30	3	AAC	Yes	Yes	No	No	No
		MPEG4 ASP	720x576p	30	8	MP3/MPEG1 L2/AC3	Yes	Yes	No	No	No
.mov	MKV	H.264	1920x1080p	24	20	HE-AAC, AC3, MP3, PCM	Yes	Yes	No	No	No
.asf .wmv	ASF	WMV9/VC1 SP	352x288p	15	0.384	WMA	Yes	Yes	Yes	No	Yes
		WMV9/VC1 HP	1920x1080p	25/30	20	WMA	Yes	Yes	Yes	No	Yes
		WMV9/VC1 AP	1920x1080p	24/30/60	20	WMA	Yes	Yes	Yes	No	Yes
.mp4	MP4	H.264 BP	720x576i	15/30	5	AAC/HE-AAC (1/1.5/2)/AC3	Yes	Yes	Yes	No	Yes
		H.264 MP	720x576i	15/30	10	AAC/HE-AAC (1/1.5/2)/AC3	Yes	Yes	Yes	No	Yes
		H.264 HP	1920x1080i	15/30	20	AAC/HE-AAC (1/1.5/2)/AC3	Yes	Yes	Yes	No	Yes
		MPEG4 SP	640x480p	30	3	AAC	Yes	Yes	Yes	No	Yes
		MPEG4 ASP	720x576i	30	8	AAC	Yes	Yes	Yes	No	Yes

## Поддържани аудио/видео файлове

Имената на файловете с мултимедия не трябва да превишават 128 знака.

File Extension	Container	Video Codec	Max. Resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio Codec	USB	DLNA	Nas-TV	Open Internet	Video Store
.ts	TS	MPEG2	1920x1080p	30	20	MPEG2 L2/MPEG1	Yes	Yes	No	No	No
.mpg .mpeg .vob	PS	MPEG2	1920x1080p	30	20	MPEG2 L2/ MPEG1 L2/AC3 LPCM	Yes	Yes	No	No	No
		MPEG1	352x288	30	1.5	MPEG1 L2	Yes	Yes	No	No	No

### Поддържан съвместим с DLNA софтуер за мултимедийни сървъри

- Windows Media Player (за Microsoft Windows)
- Twonky Media (за Microsoft Windows и Mac OS X)
- Sony Vaio Media Server (за Microsoft Windows)
- TVersity (за Microsoft Windows)
- Nero MediaHome
- DiXiM (за Microsoft Windows XP)
- Macrovision Network Media Server (за Microsoft Windows)
- Fuppes (за Linux)
- uShare (за Linux)

### Отдолу (PFL66x6H, PFL66x6K и PFL58x6K)

- Мрежа: Ethernet
- ЦИФРОВ АУДИО ИЗХОД: Коаксиален
- HDMI 2: HDMI
- HDMI 1 ARC: HDMI канал за връщане на аудио
- Антена: 75 ома коаксиален
- VGA: PC вход

### Отдолу (PFL66x6T)

- Мрежа: Ethernet
- ЦИФРОВ АУДИО ИЗХОД: Оптичен
- HDMI 2: HDMI
- HDMI 1 ARC: HDMI канал за връщане на аудио
- АУДИО ВХОД: DVI/VGA 3,5-милиметров стерео минижак
- Антена: 75 ома коаксиален
- VGA: PC вход

### Отстрани (PFL66x6H, PFL66x6K и PFL58x6K)

- CI: Общ интерфейс
- SD карта
- USB
- Слушалки: 3,5-милиметров стерео минижак
- HDMI

### Отстрани (PFL66x6T)

- CI: Общ интерфейс
- SD карта
- USB
- HDMI

## Възможности за свързване

### Отзад (PFL66x6H, PFL66x6K и PFL58x6K)

- EXT 1 (RGB/CVBS): SCART
- EXT 2: Компонентно видео (Y Pb Pr), аудио (L/R)
- SERV.U: Сервизен порт
- АУДИО ВХОД: DVI/VGA 3,5-милиметров стерео минижак
- SAT (DVB-S): Налично е само за някои модели

### Отзад (PFL66x6T)

- EXT 1 (RGB/CVBS): SCART
- EXT 2: Компонентно видео (Y Pb Pr), аудио (L/R)
- SERV.U: Сервизен порт
- Слушалки: 3,5-милиметров стерео минижак

## Размери

**Забележка:** Размерите и теглото са само приблизителни стойности. Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

### Условни знаци за размерите на телевизора

Условните знаци, използвани за обозначаване на размерите на телевизора, са както следва:

( ): 81 см/32-инчов телевизор  
 { }: 94 см/37-инчов телевизор  
 [ ]: 102 см/40-инчов телевизор  
 (( )): 117 см/46-инчов телевизор  
 {{ }}: 140 см/55-инчов телевизор

Отбележете си знака, отговарящ на вашия телевизор. След това преминете към следващата страница, за да видите размерите.


Използвайте условните знаци, за да отбележите теглото на телевизора без стойката.




Използвайте условните знаци, за да отбележите теглото на телевизора със стойката.



Използвайте условните знаци, за да отбележите размерите на вашия телевизор (със и без стойка).



Използвайте условните знаци, за да отбележите дебелината на вашия телевизор (със и без стойка).



---

## Версия на помощната информация

UMv 3139 137 04124 – 20110815

# 8 Показалец

---

## С

CAM, вж. Модул за условен достъп - 67

CAM, включване - 67

CAM, поставяне - 67

---

## D

demo - 50

DLNA - 22

---

## E

EasyLink, бутони за управление - 40

EasyLink, включване - 40

EasyLink, пренасочване на бутоните на дистанционното управление - 40

EasyLink, тонколони на телевизора - 41

EasyLink, функции - 39

---

## H

HbbTV - 34

HbbTV, блокиране на приемането - 35

HDMI - 53

HDMI ARC - 53

---

## N

Net TV, преглед - 24

---

## P

Pixel Plus връзка - 42

---

## S

Scenea, вж. скрийнсейвър - 39

Scenea, включване - 38

SD карта, размер на паметта - 26

SD карта, форматиране - 26

---

## U

USB клавиатура - 62

USB мишка - 62

---

## W

Wi-Fi MediaConnect - 65

---

## A

аналогови канали, субтитри - 38

аналогови канали, фина настройка - 48

---

## Б

безопасност - 6

---

## В

висока детайлност (HD), съдържание - 5

включване, изключване на телевизора - 15

възрастова категория - 37

---

## Г

Готов за работа с безжични локални мрежи - 64

---

## Д

данни за връзка, в интернет - 11

дисплей - 72

дистанционно управление - 12

дистанционно управление, батерии - 13

дистанционно управление, на екрана - 40

дистанционно управление, общ преглед - 12

---

## Е

език на звука - 44

език, меню - 49

Електронен справочник за програми - 17

ЕСП, Електронен справочник на програмите - 17

ЕСП, меню - 17

---

---

## З

- заклучване - 11
- заклучване за деца - 37
- записване, телевизионни програми - 31
- записи, управление - 33
- захранване - 72

---

## И

- изключване на звука на високоговорителите - 41
- инсталиране на канали - 46
- инсталиране на канали (автоматично) - 46
- инсталиране на канали (ръчно) - 47
- интелигентен звук - 44
- интелигентна картина - 18

---

## К

- канали, актуализация - 46
- канали, инсталиране (автоматично) - 46
- канали, инсталиране (ръчно) - 47
- канали, превключване - 16
- канали, предпочитани - 16
- канали, преименуване - 45
- канали, преинсталиране - 48
- канали, преподреждане - 45
- канали, скриване или показване - 45
- канали, фина настройка (аналогови) - 48
- компютър, вж. компютър - 63
- компютър, възпроизвеждане на файлове - 23
- компютър, разделителни способности на екрана - 73
- компютър, свързване - 61
- конектори - 4
- контроли - 12
- край на експлоатационния срок - 9

---

## М

- местоположение, вкъщи или в магазин - 10
- Модул за условен достъп - 67
- монтиране на стена - 10
- мрежа, свързване - 63
- мултимедия - 73
- мултимедия, възпроизвеждане на файлове - 19

---

## Н

- настройки на звука - 44
- настройки на картината - 43
- настройки, звук - 44
- настройки, картина - 43
- настройки, помощник - 43
- начално меню - 3

---

## О

- общ интерфейс - 67
- околна среда, рециклиране - 9
- онлайн видео, под наем - 26

---

## П

- поддръжка - 8
- подреждане на канали - 45
- помощ, екранна - 11
- поставяне на телевизора - 9
- преименуване на канали - 45
- преинсталиране на телевизора - 52

---

## Р

- разделителна способност на дисплея - 73
- размери - 75
- разположение, монтиране на стойка или на стена - 9
- регистрация на продукт - 11
- режим - 10



рециклиране - 8

---

## С

с увреден слух - 50

свързване на устройство - 54

свързване с Philips - 11

свързване, USB - 19

свързване, компютър - 61

сила на звука - 12

скрийнсейвър - 38

софтуер за сървъри за мултимедия (Mac) -  
23

софтуер за сървъри за мултимедия (PC) -  
22

софтуер, актуализация по Интернет - 51

софтуер, версия - 51

софтуер, цифрова актуализация - 51

Спиране на телевизора на пауза - 29

списък с канали - 16

списък с предпочитани, добавяне - 16

субтитри, аналогови - 38

субтитри, език - 38

субтитри, цифрови - 38

---

## Т

таймер за заспиване - 37

тапет - 39

телетекст 2,5 - 36

телетекст, двоен екран - 35

телетекст, език - 35

телетекст, подстраници - 35

телетекст, търсене - 36

телетекст, уголемяване - 35

телетекст, цифров текст - 36

---

## У

универсален достъп, включване - 49

универсален достъп, хора с увреден слух -  
50

универсален достъп, хора с увредено  
зрение - 50

усилия за опазване на околната среда - 8

устройства, гледане - 19

устройства, добавяне - 19

---

## Ф

фабрични настройки - 44

Формат на картината - 43

---

## Х

хора с увредено зрение - 50

---

## Ц

цифрови канали - 47

цифрови канали, субтитри - 38

цифрово радио - 16

---

## Ч

часовник - 36

## Бележка

2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V или на съответните си притежатели. Philips си запазва правото да променя изделията си по всяко време без задължението да внася съответните промени във вече доставени изделия. Съдържанието на това ръководство би трябвало да е достатъчно за използването на системата по предназначение. Ако продуктът или отделните му модули или процедури се използват за цели, различни от определените тук, трябва да се получи потвърждение за валидност и годност. Philips гарантира, че материалът сам по себе си не нарушава каквито и да било патенти в САЩ. Няма допълнителни изрични или подразбиращи се гаранции.

Philips не носи отговорност нито за каквито и да е грешки в съдържанието на този документ, нито за каквито и да е проблеми, възникнали в резултат от съдържанието на този документ. Съобщенията за грешки, изпратени на Philips, ще бъдат адаптирани и публикувани на уеб сайта за поддръжка на Philips във възможно най-кратък срок.

### Гаранционни условия

- Съществува риск от нараняване, повреда на телевизора или анулиране на гаранцията! Никога не се опитвайте да ремонтирате телевизора сами.
- Използвайте телевизора и аксесоарите само по предназначението им, зададено от производителя.
- Предупредителният знак на гърба на телевизора указва риск от токов удар. Никога не сваляйте капака на телевизора. За сервиз и поправка се свързвайте винаги с отдела по поддръжката на клиенти на Philips.



- Всякакви действия, изрично забранени в това ръководство, всякакви промени или процедури по монтаж, които не са препоръчани или упълномощени в това ръководство, ще анулират гаранцията.

### Характеристики на пикселите

Този LCD продукт има голям брой цветни пиксели. Въпреки че има 99,999% или повече ефективни пиксели, възможно е трайно на екрана да се появят черни или ярко осветени точки (червени, зелени или сини). Това е структурно свойство на дисплея (в рамките на широко разпространените индустриални стандарти) и не представлява неизправност.

### Софтуер с отворен код

Philips Electronics Singapore Pte Ltd с настоящото предлага да достави, при заявка, копие на пълния съответстващ код на източника за софтуерните пакети с отворен код с авторски права, използвани в този продукт, за които подобно предложение се изисква от съответните лицензии. Тази оферта е валидна за срок до три години след покупката на продукта за всеки, който получи тази информация. За да получите код на източника, се свържете с [open](mailto:source@philips.com). [source@philips.com](mailto:source@philips.com). Ако предпочитате да не използвате електронна поща или ако не получите известие с потвърждение в рамките на една седмица след изпращането на този имейл адрес, пишете ни на английски на адрес "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands". Ако не получите временно потвърждение на вашето писмо, пишете ни на имейл адреса, споменат по-горе. Текстовете на лицензите и декларациите за софтуер с отворен код, използвани в този продукт, са включени в отделна брошура.

## Съвместимост с ЕМП

Koninklijke Philips Electronics N.V. произвежда и продава много изделия, предназначени за потребителите, които – като всяка друга електронна апаратура – могат да излъчват и приемат електромагнитни сигнали.

Един от водещите делови принципи на компанията Philips е в нашите изделия да се вземат всички необходими мерки за безопасност, да се придържаме към всички приложими изисквания на закона и да бъдем в съответствие с всички стандарти за електромагнитни смущения, налични към момента на произвеждане на изделията. Philips има за правило да разработва, произвежда и продава изделия, които не са вредни за здравето. Philips потвърждава, че съгласно съвременните научни данни, при правилно използване на изделията на фирмата в съответствие с тяхното предназначение, те са безопасни. Philips играе активна роля в разработването на международни стандарти за електромагнитни смущения и за безопасност, което на свой ред позволява на Philips да предвижда бъдещото развитие на стандартизацията с оглед ранното ѝ внедряване в своите изделия.

## Разпоредби за EMC

- За да се поддържа съответствие с директивата за електромагнитна съвместимост (EMC) (2004/108/EO), щепселът за мрежовото захранване не бива да се отделя от захранващия кабел.
- В случай че уредът не се възстановява в режим DLNA/Net TV, е необходима намеса на потребителя.

## Предпазител за мрежовото захранване (само за Обединеното кралство)

Този телевизор е оборудван с одобрен щепсел с три конектора. Ако е необходимо да се смени предпазителят за мрежовото захранване, той трябва да се смени с предпазител със същата стойност като посочената на щепсела (примерно 10A).

- 1 Махнете капака на предпазителя и самия предпазител.
- 2 Резервният предпазител трябва да отговаря на BS 1362 и да има знак за одобрение ASTA. Ако предпазителят е загубен, свържете се с търговеца, за да проверите правилния тип.
- 3 Поставете обратно капака на предпазителя.

## Авторски права

Windows Media е или регистрирана търговска марка или търговска марка на Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави.



Произведен по лиценз на Dolby Laboratories. "Dolby" и символът с двойно D са търговски марки на Dolby Laboratories.



DLNA®, емблемата на DLNA и DLNA CERTIFIED® са търговски марки, марки на услуга или марки за сертификация на Digital Living Network Alliance.



HDMI, емблемата HDMI и High-Definition Multimedia Interface са търговски или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing LLC в Съединените щати и в други държави.



® Kensington и Micro Saver са регистрирани в САЩ търговски марки на ACCO World Corporation с публикувани регистрации и заявки за регистрация, намиращи се в процес на обработка в други страни по света.

Всички останали регистрирани и нерегистрирани търговски марки са собствено съответните си притежатели.



Емблемата на SDHC е търговска марка на SD-3C, LLC.

---

## Декларация за съответствие

С настоящото Philips Innovative Applications N.V. декларира, че телевизорът е в съответствие с основните изисквания и други приложими клаузи в директива 1999/5/ЕО.

Копие на декларацията за съответствие може да се намери на адрес: <http://www.philips.com/support>



## Contact information

### België/ Belgique

0800 80 190 Gratis/Gratuit

ЧАТ [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

### България

00800 11 544 24

### Česká republika

800 142 840 Bezplatný hovor

### Danmark

3525 8759 Lokalt opkald

ЧАТ [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

### Deutschland

0800 000 7520 (kostenfrei)

ЧАТ [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

### Ελλάδα

0 0800 3122 1280

Κλήση χωρίς χρέωση

### España

900 800 655 Teléfono local gratuito solamente para clientes en España

ЧАТ [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

### Estonia

8000100288 kohalik kõne tariifi

### France

0805 025 510 numéro sans frais

ЧАТ [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

### Hrvatska

0800 222778 free

### Ireland

South: 1 800 7445477

North: 0 800 331 6015

### Italia

800 088774 Numero Verde

### Қазақстан

+7 727 250 66 17 local

### Latvia

80002794 local

### Lithuania

880030483 local

### Luxemburg/Luxembourg

080026550

Ortsgespräch/Appel local

### Magyarország

06 80 018 189 Ingyenes hívás

### Nederland

0800 023 0076 Gratis nummer

### Norge

22 70 81 11 Lokalsamtale

### Österreich

0800 180 016

### Polska

00800 3111 318

### Portugal

0800 780 902 Chamada Grátis

### Россия

(495) 961 1111

8800 200 0880

(бесплатный звонок по России)

### România

0800-894910 Apel gratuit

0318107125 Apel local

### Србија

+381 114 440 841 Lokalni poziv

### Slovensko

0800 004537 Bezplatný hovor

### Slovenija

080080254 lokalni klic

### Sverige

08 5792 9100 Lokalsamtal

### Suisse/Schweiz/Svizzera

0800 002 050

Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe France

### Suomi

09 2311 3415 paikallispuhelu

### Türkiye

0800 261 3302 Şehiriçi arama



### United Kingdom

0870 911 0036 toll free

### Українська

0-800-500-697

This information is correct at the time of print. For updated information, see [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Всички права запазени.

Номер на поредността на документа 313913704124